

# 拓奥环保 医院洁净手术室安装 云阳手术室

产品名称	拓奥环保 医院洁净手术室安装 云阳手术室
公司名称	重庆拓奥环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区科城路99号
联系电话	13368107573

## 产品详情

### 层流净化手术室的维护

- (1) 进入手术室必须更换洗手衣裤、鞋帽。
- (2) 严格控制入室人数。
- (3) 尽量减少层流手术室的开门次数与时间（更不可将门打开不关），维持"相对密闭状态"，以防外来污染的进入。
- (4) 手术前用酒精擦拭室内物品、理疗器、设备等。
- (5) 术后及时、彻底清洁室内所有物品、墙壁及地面。
- (6) 妇女不可用粉、头发喷雾剂和指甲油之类的化妆品，以减少污染源。
- (7) 工作服应选用不易产生静电、不易脱落纤维的涤纶和尼龙织物。
- (8) 定期检测层流系统功能状态，测试层流净化手术室环境空气洁净度指标和细菌培养等。

### 手术室净化的4种典型布局方式

#### 1、单廊式手术室

普通手术室多采用单廊式布局，消毒物品、污物、医护、患者共用一条通道，手术间布置在一

侧，其他辅助用房布置在另一侧。

手术后的废弃物必须就地打包、处理后再运出手术间，无菌手术设计安装，做到污物不扩散，否则很难避免感化的发生。该形式的手术室较好设前室，但对面积有要求。

## 2、双廊式手术室

双走廊型手术室是常用的布局形式。内走廊为医护、患者和消毒物品通道，外走廊为污物通道。

## 3、双廊式手术室（清洁廊）

该形式的手术室净化平面布置大致和双廊式（污物廊）相似，云阳手术室，清洁廊为外走廊，为消毒物品和医护通道。内走廊为患者、污物通道。此形式更有利于对消毒物品的管理。

## 4、单向流手术室

手术室净化严格遵守洁、污分流原则，医生、无菌物品，都是单向流，不允许逆向流。两者之间互相彻底不交叉，是解决洁、污分流的最彻底的布局方案。但这一类的手术室净化，随着手术室数量增多，平面流向和设计将变的相当复杂。

实验室种类不同、用途不同，导致每种实验室需要注意的问题也各有不同，没法一一分析，重庆拓奥环保给大量客户提供过的实验室设计和建设服务累积的经验，今天就和大家分享一下实验室建设过程中需要普遍注意的问题。

### 1、实验室的楼面活荷载设计问题

综合性实验室楼面活荷载设计一般采取 $400\text{kg}/\text{m}^2$ ，这种荷载标准对于普通物理性实验室、化学实验室、电气安全性能实验室等尚可满足。

### 2、实验室的交通问题

实验设备运输上楼一般采用楼梯运输或电梯运输。如考虑用楼梯运输设备时，楼梯宽度不小于1.8米，净化手术室安装公司，平台不宜小于1.6米，活荷载不小于 $400\text{kg}/\text{m}^2$ ，净空不小于3米，否则有些设备带包装上楼十分困难。如果用电梯运输，电梯载重应不小于1吨，门宽不小于1.1米，门高不小于2.1米，进深不小于2米，这样一般较重、宽高长的设备都可以通过电梯来运输。

### 3、实验室的内门问题

需要运输重、高、宽设备的实验室内门，医院洁净手术室安装，若能事先预见到的，可按实际尺寸设计，不能预见到的，宜采用门宽1.3米，门高2.1米的模数。

### 4、实验室的通风问题

有些实验室如化学、橡塑、防水材料实验室中常产生有害气体，必须设置通风橱。

### 5、实验室的电力线路问题

由于实际上会存在很多不可预见的用电情况，实验室电力线路的设计一般与实际使用往往存在较大差别。

拓奥环保(图)-医院洁净手术室安装 -云阳手术室由重庆拓奥环保工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆拓奥环保工程有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!