

# 什么是防火板 欧龙新型板材 乐山防火板

产品名称	什么是防火板 欧龙新型板材 乐山防火板
公司名称	潍坊欧龙新型板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊滨海经济开发区
联系电话	15905361596

## 产品详情

产品特点: 玻镁板具阻燃、吸声、防震、防虫、防水防潮、轻质防腐、无味无污染、可直接上油漆、直接贴面, 可用气钉、直接上瓷砖, 表面有较好的着色、耐弯曲有韧性、可钉、可锯装修方多种保温材料复合制成复合保温板途: 可作为墙板, 吊顶板, 防使用可替代胶合板做板, 防火板厂家, 家具等室内装具, 也可根据需和漆, 清水漆, 并可加工成各种类型用于地下室, 人防和矿井等潮湿环境的工程, 还可以与多种保温材料复合, 制成复合保温板材

可用作墙板、吊顶板、防火板、防水板、包装箱等, 可替代木质胶合板做墙裙、门窗、板门板、家具等

电缆支架桥采用每隔两层电缆装设防火隔板。另外, 乐山防火板, 夹层中的电缆在水平方向上每一直线段的两端装设一套2m长防火槽盒(防火槽盒的两端用柔性堵料严密封堵)。

注意事项: 一旦电缆火灾时, 电缆还是沿着水平走向延燃, 这种观点是错误的, 他们忽视了电缆沿水平走向延燃的必须条件是电缆的可燃体超过一定数量(如重量到电缆沿水平走向延燃的重量, 从而防止了电缆沿水平走向延燃。

DC-A3-CS195型无机防火隔板也称不燃阻火油、耐化学防腐蚀性等特点。DC-A3-CS195型无机防火隔板(防火板)燃烧试验中, 火焰温度达1000 时不变形, 防火板, 各项指标符合GB23864-2009的规定要求, 燃烧性能达到GB8624规定的A级(不燃性)标准。

1. 板材: 一般情况下建议用6MM厚度以上的玻镁板做隔墙板。

2. 配件: 6MM以上的板材固定在框架龙骨上, 要用3.52MM的沉头螺钉固定, 钉头低于板面0.5MM, 以保证饰面平整。

3. 安装: 开始安装时, 必须标好龙骨的准确位置, 并作好记号。竖龙骨中心距离为450-600MM, 墙体的连接处和门窗两侧安装时要装附加龙骨, 如墙体高度大于2440MM时, 须在板材连接处加装支撑龙骨。

4.板距：相临板材之间留缝距4-6MM，板材与地面之间必须留有5MM的间隙，什么是防火板，螺钉安装中心距为150MM，距板边10MM，距离板角30MM。

5.吊挂：卫生间或厨房间吊挂重物处，必须用木板或龙骨加固，以免板材受到破坏。

6.接缝处理：在安装时板材与板材留有间隙4-6MM，用107胶水或强力胶调匀后涂抹板材及缝隙处，然后用纸带或网格带粘贴压平。

7.涂料装饰：可以用喷涂、刷涂或滚涂，但刷涂时必须参看涂料的有关说明。

8.装饰面贴瓷砖：在浴室、卫生间、厨房、地下室、等潮湿区域安装时，如需在板面贴瓷砖龙骨之间的距离必须缩短到400MM。墙体每隔三块板（约3.6米左右）必须留有一条伸缩缝。

9.隔音墙体：如需墙体有较高的隔音效果，必须要求墙体和板材结合紧密密闭，再向空墙内填充矿棉，如龙骨两面采用两种不同厚度的板时，隔音效果更佳。

10.抗冲击墙体：建议您选用8MM以上的板或加一层板，第二张板须用长一些的螺钉加固。这种方法可增强抗冲击、隔热、隔音效果和防火性能。

## 吊顶

1.一般情况下建议用6MM以上的板材吊顶。

2.固定板材时螺钉须从中间开始加固，然后再固定四周。

什么是防火板-欧龙新型板材(在线咨询)-乐山防火板由潍坊欧龙新型板材有限公司提供。潍坊欧龙新型板材有限公司（[www.oulongbancai.com](http://www.oulongbancai.com)）是山东潍坊,耐火、防火材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欧龙新型板材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欧龙新型板材更加美好的未来。