

净化手术室安装公司 拓奥环保 重庆手术室

产品名称	净化手术室安装公司 拓奥环保 重庆手术室
公司名称	重庆拓奥环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区科城路99号
联系电话	13368107573

产品详情

净化手术室无菌技术的操作原则如下：

1、净化手术室操作环境清洁、宽敞

- (1)操作环境应清洁、宽敞、定期消毒;
- (2)操作台清洁、干燥、平坦、物品布局合理;
- (3)无菌操作前半小时应停止清扫工作，避免尘埃飞扬。

2、工作人员仪表符合规范无菌操作前，工作人员应戴好帽子和口罩，修剪指甲并洗手，必要时穿无菌衣、戴无菌手套。

3、明确净化手术室基本概念，进行无菌操作时，应首先声明无菌区、非无菌区、无菌物品的概念。

4、净化手术室物品放置有序，标志明显

- (1)无菌物品必须与非无菌物品分开放置，无菌手术设计安装，并且有明显的标志。
- (2)无菌物品不可暴露与空气中，应存放于无菌容器内。
- (3)无菌包外表需表明物品名称、灭菌日期，并按失效期先后顺序摆放。
- (4)无菌包的有效期为7天，过期或受潮应重新灭菌。
- (5)一套无菌物品只供一位患者使用一次。

有关实验室建设前期的注意事项

实验室种类不同、用途不同，导致每种实验室需要注意的问题也各有不同，没法一一分析，重庆拓奥环保给大量客户提供过的实验室设计和建设服务累积的经验，今天就和大家分享一下实验室建设过程中需要普遍注意的问题。

1、实验室的楼面活荷载设计问题

综合性实验室楼面活荷载设计一般采用400kg/m²，这种荷载标准对于普通物理性实验室、化学实验室、电气安全性能实验室等尚可满足。

2、实验室的交通问题

实验设备运输上楼一般采用楼梯运输或电梯运输。如考虑用楼梯运输设备时，楼梯宽度不小于1.8米，平台不宜小于1.6米，活荷载不小于400kg/m²，净空不小于3米，否则有些设备带包装上楼十分困难。如果用电梯运输，电梯载重应不小于1吨，门宽不小于1.1米，门高不小于2.1米，进深不小于2米，这样一般较重、宽高长的设备都可以通过电梯来运输。

3、实验室的内门问题

需要运输重、高、宽设备的实验室内门，若能事先预见到的，净化手术室安装公司，可按实际尺寸设计，不能预见到的，宜采用门宽1.3米，门高2.1米的模数。

4、实验室的通风问题

有些实验室如化学、橡塑、防水材料实验室中常产生有害气体，必须设置通风橱。

5、实验室的电力线路问题

由于实际上会存在很多不可预见的用电情况，重庆手术室，实验室电力线路的设计一般与实际使用往往存在较大差别。

医院系统的洁净室较先用于手术室，也就是我们现在所说的医院手术室净化工程。控制水平较理想的是使用手术台附近的空气洁净度达到100级。一般建议使用顶部高效空气过滤系统，医院洁净手术室安装，它能覆盖至少3m×3m的面积，从而将手术台和人包括在内。

洁净室作为医院重要的功能分区之一，其工程质量直接影响到医院的使用和对患者的理疗。要提高医院洁净室的工程质量，必须从设计、施工和维护三方面同时重视。

医院应用洁净环境较广泛的洁净手术室，是用空气洁净技术取代传统的紫外线等手段对全过程实行污染控制的现代手术室。在洁净手术室内，患者被染率可降低10倍以上，从而可以少用或不用会伤害患者防御系统。既要无尘又要无菌是洁净手术室的特点。

工程有限公司 (www.tz1288.com) 坚持 “ 以人为本 ” 的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。拓奥环保——您可信赖的朋友，公司地址：重庆九龙坡区科城路99号，联系人：付经理。