

彩绘背景墙加盟 张家口背景墙加盟 济南诺欧

产品名称	彩绘背景墙加盟 张家口背景墙加盟 济南诺欧
公司名称	济南诺欧电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区济洛路济发泉星
联系电话	13064033228

产品详情

瓷砖艺术背景墙产品作为近年新型背景墙装饰材料，很多朋友对安装瓷砖背景墙还有些不了解的地方，今天小编收集了一些安装知识，供大家参考。

1.瓷砖背景墙开箱后，3d背景墙加盟哪家好，由于背景墙单位面积大，在把瓷砖抬离木箱施工时，大尺寸瓷砖宜两人同时握住瓷砖的四个角垂直抬起，避免一块瓷砖在另一块瓷砖画面拖拉，造成瓷砖画面被刮花。

2.离箱的瓷砖产品不可直接放在粗糙不平的地面上，地面用纸皮、KT板、地毯铺垫，以免画面被刮花。

3.搬动瓷砖时注意轻拿轻放，以免磕碰碎边角，当两块瓷砖放在一起时，应当画面对画面，背面朝外，以免刮花画面，不可在瓷砖表面踩踏。

4.背景墙由若干片瓷砖组成，背面都有标示编号，按配有的背景墙完整图和分割图，在铺贴前先在地面把整幅图试铺好，按顺序贴，以免贴错。安装前不可撕掉保护膜，保护膜待做完表面清洁后再撕掉。

5.由于瓷砖材质的特殊性，如铺贴墙体是打了实木，可用质量保证的玻璃胶+云石胶混合使用；如果是水泥墙体，铺贴瓷砖背景墙时不适合用普通水泥粘贴，建议使用质量有保证的建材粘贴剂、瓷砖胶（雷帝胶、德高混合胶等），瓷砖胶使用前注意查看该产品的使用方法。

6.瓷砖艺术背景墙首先从下往上贴，先铺贴最底块瓷砖，如果朝地边缘没有支撑物，由于重力原因应在铺贴粘合剂没有凝固前用物体支撑瓷砖。

7.铺贴产品时建议留1mm缝，如果瓷砖拼接处缝隙太大，如需打磨，打磨时注意力量适中，不可用力过猛，以免伤及画面。

8.需要对瓷砖产品开孔时，选择玻璃钻头钻孔，其他钻头易造成瓷砖的破损。如在孔中上螺丝拧稳即好，不宜过紧以免导致瓷砖破裂。

9.因部分瓷砖面积大、富有一定弹性，贴到墙上时如发现版面凹凸不平，彩绘背景墙加盟，应用支撑物撑住，避免凸起，张家口背景墙加盟，支撑物待干燥后方可拿开，时间间隔24小时以上。

10.为了避免瓷砖与背景墙外围结构不吻合，安装中建议先安装瓷砖背景墙，再进行收边处理。

11.在施工过程中要保持画面的清洁，画面不能粘水泥、油漆、粘贴剂、玻璃胶等异物，如有残留物，请在污浊物未干燥之前用干净抹布蘸清水擦净；撕开保护膜时，不可使用瞬间、局部力量，避免受力不均沾掉产品表面的图案保护层。

12.严禁使用502胶粘缝隙，严禁使用透明胶带等在画面表面粘贴撕扯。

电视背景墙主要是指客厅、卧室里面能反映装修风格的一面主墙，3d背景墙加盟，生活中蕴含着大量的灵感素材，从生活中提取客厅电视墙设计元素是最为简单、直接、方便的办法，那么背景墙设计的灵感有哪些呢？下面就让诺欧电子带我们详细了解一下吧！

客厅电视墙是被设计的对象，而生活中的点点滴滴都是被利用被设计的“棋子”，飘零的树叶和它略显沧桑的纹理、横枝错节的树干和它坚韧的信仰、云卷云舒等等多如泉涌的启发与灵感。客厅电视墙设计师们往往是将这些无序的灵感加以锤炼，精简成有价值有寓意的创意灵感，从而创作出有序的、富有视觉张力的客厅电视墙作品。

现代室内家居或公寓式家居，电视摆放的位置往往居于客厅最显眼的位置，在最显眼的位置上，一个给力的电视背景墙设计，能够为整个居室起到很好的烘托作用。下面跟随诺欧电子详细了解一下吧！

1、哑光+平面幻彩：

哑光指的是砖底颜色哑光面，不反光，平面幻彩即去除瓷砖表面的光层后，直接在大型机械上上釉，然后进行高温烤制，把色彩烤入砖里，确保不掉色。

2、哑光+精雕幻彩：

哑光指的是砖底颜色哑光面，不反光，精雕幻彩即把瓷砖表面处理后，先进行机械雕刻大概模样，然后在人工进行雕刻，完成后在直接上釉，进行高温烤制，把色彩烤入砖里，确保不掉色。

3、亮面+精雕幻彩：

在亮面的抛光砖表面进行处理。先雕刻后上色，步骤和哑光砖一样，据其他买家反映，亮面砖作为电视

背景墙对眼镜产生伤害大，尤其对小朋友会影响视力。因此暂时停止销售。

4、全抛釉+精雕：

全抛釉结合了仿古砖和抛光砖的特点，更适合用于家居。另一方面由于全抛釉砖的各方面属性都比仿古砖好，表面雕刻相对也难于哑光砖，一般需要多次雕才可以达到很好的效果。

彩绘背景墙加盟-张家口背景墙加盟-济南诺欧(查看)由济南诺欧电子科技有限公司提供。济南诺欧电子科技有限公司（www.nuoudz.com）在喷墨打印机这一领域倾注了无限的热忱和热情，济南诺欧电子一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李洪玉。