

保定无尘车间 深圳源泰尔洁净室 无尘电子车间工程

产品名称	保定无尘车间 深圳源泰尔洁净室 无尘电子车间工程
公司名称	深圳市源泰尔洁净室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区高新四路葛洲坝工业园 销售部
联系电话	13530662883

产品详情

针对无尘车间更衣室使用情况，更衣室规定要求如下。

- 一、更衣室只允许公司员工上下班时更衣和简单洗擦用。
- 二、更衣室内除清扫用具及更衣用櫈外，一律不准摆放其他物品、物件、工具等。
- 三、更衣室内不准工作时间随便进出、洗擦等。
- 四、员工应自觉维持更衣室卫生，严禁在更衣室乱贴乱画，须保持衣柜清洁、整齐，严禁吐痰、抽烟、乱扔废弃物，视情节严重给予50-100元经济处罚。
- 五、更衣箱内只准摆放更换的衣服、鞋及工作服等劳动保护用品，且按规定摆放，不得随便摆放其他物品。
- 六、更衣箱内请勿摆放贵重物品及大额钱款和有价证券，遗失责任自负。
- 七、更衣室钥匙实行专人负责保管，其他人员不得拥有和私配，若有物品遗失追究私配人责任。
- 八、更衣室内不乱丢果壳、纸屑，严禁小便，须经常进行打扫，保持清洁，随手关灯、关门、关电风扇等

随着净化工程的越来越普及很多行业对无尘工作环境的要求也越来越高，很多无尘车间在装修的时候并不是很清楚该怎么去合理的装修选取怎样的装修材料。今天小编就跟大家普及一下无尘车间装修要点。

一、无尘车间使用的木材的含水率不应大于16%，并且不得外露使用。由于无尘车间换气次数大，相对湿度低，无尘车间装修公司哪家好，如大量使用木材，易干裂、变形、松动、产生灰尘等，即使用也要局部使用，并且一定要做好防腐防潮处理。

二、一般无尘车间需用石膏板时必须用防水石膏板，而对于生物无尘车间由于经常用水擦洗:和用消毒液冲洗，无尘电子车间工程，即使防水石膏板也要受潮变形，不耐冲洗，所以规定生物无尘车间不应采用石膏板作罩面材料。

三、不同无尘车间在选择室内装修材料时还需考虑不同的个性需求。

四、无尘车间通常都需频繁擦拭，除了用水擦拭还会用消毒水、酒精、其它溶剂等擦拭，这些液体通常都有一定的化学品性，会使一些材料表面变色、脱落，这就要在装修材料上面有一定的耐化学品性。

五、生物无尘车间如手术室为了杀菌的需要，通常会安装三氧03发生器，03(即臭氧)是一种强氧化气体，会加速环境中物体特别是金属的氧化锈蚀，也会使一般涂层表面由于氧化而褪色，变色，所以此类无尘车间要求其装修材料有很好的耐氧化性。

现在洁净工程已经是非常成熟了，越来越多的企业已经开始运用到无尘车间、洁净车间等一些洁净工程设备。但是很多无尘车间都得不到一个良好的装修，为此今天特地带大家无尘车间的装修方法。

一、组合方式无尘车间装修方法

无尘车间的清洁度，取决于围栏结构的密闭性，取决于墙体组合形式工艺及选用的结构连接体(铝合金结构体)的形式。科学合理的结构组合方式为洁净车间的可靠性和稳定性提供有力保障。

二、二次设计结构无尘车间装修方法

关于二次设计结构的二次设计根据设计院提供的各专业图纸，保定无尘车间，结合建设方的工艺要求，综合考虑暖通、管道、电气的专业配合，万级无尘车间，对顶板和壁板按照厂家生产的标准模数进行排版，从美观角度考虑到顶板、壁板的对缝，门窗、高效送风口和回风口的布置方式，从而确定顶板、壁板和铝型材的规格数量。通过二次设计，可以及时发现设计中存在的问题，提出合理化建议，必要时，设置部分工艺设备就位的预留通道，调整施工进度计划，按规定工期交给厂家美观、合格的厂房。

三、无尘车间装修方法施工要点总结

洁净围护结构的安装是在技术夹层内的各种主管安装完毕，然后对室内地墙、空间进行一次彻底清扫，达到无积尘后进行施工，并在施工过程中零部件和场地做。

保定无尘车间-深圳源泰尔洁净室-无尘电子车间工程由深圳市源泰尔洁净室设备有限公司提供。深圳市源泰尔洁净室设备有限公司（www.ytejhgc.com）在环保项目合作这一领域倾注了无限的热忱和热情，源泰尔一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：骆经理。同时本公司（www.yteffu.com）还是从事ffu厂家，ffu过滤单元，ffu风机的厂家，欢迎来电咨询。