

南阳钢结构设计 邓州钢结构 辉亚安装经验丰富

产品名称	南阳钢结构设计 邓州钢结构 辉亚安装经验丰富
公司名称	南阳辉亚钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南南阳钢材市场
联系电话	18272767737

产品详情

南阳辉亚钢结构有限公司主要经营轻钢房屋的设计、研发、生产、销售、安装等服务。

辉亚活动板房自2003年成立以来，广泛接到老客户转介绍与再次合作，定制产品种类齐全。

主要包括：K式活动房、平顶活动房、四坡房、集装箱活动房、轻钢结构别墅、岗亭、围挡、防盗门、钢架、模板、移动箱房出租等，并可根据客户需要专业定制异型和非标准房屋。

本地专业厂家--制作各种活动板房，南阳轻型钢结构报价，亦可根据客户需要专业定制异型和非标准房屋，选择辉亚绝对没错！！

门式刚架轻型建筑房屋钢结构设计和施工

一、设计方面

1.屋面活荷载取值

框架荷载取 0.3kN/m^2 已经沿用多年，但屋面结构，包括屋面板和檩条，其活荷载要提高到 0.5kN/m^2 。《钢结构设计规范》规定不上人屋面的活荷载为 0.5kN/m^2 ，但构件的荷载面积大于 60m^2 的可乘折减系数 0.6 。门式刚架一般符合此条件，所以可用 0.3kN/m^2 ，与钢结构设计规范保持一致。国外这类，要考虑 $0.15\text{--}0.5\text{N/m}^2$ 的附加荷载，而我们无此规定，遇到超载情况，就要出安全问题。设计时可适当提高至 0.5kN/m^2 。现在有的框架梁太细，檩条太小，明显有人为减少荷载情况，应特别注意，决不允许在有限的活荷载中“偷工减料”。

2.屋脊垂度要控制

框架斜梁的竖向挠度限值一般情况规定为 $1/180$ ，除验算坡面斜梁挠度外，是否要验算跨中下垂度？过去

不明确，可能不包括屋脊点垂度。现在应该是计算的。一般是将构件分段，用等截面程序计算，每段都要计算水平和竖向位移，不能大于允许值，等于要验算跨中垂度。跨中垂度反映屋面竖向刚度，刚度太小竖向变形就大。要的度本来就小，南阳钢结构设计，脊点下垂后引起屋面漏水，是漏水的原因之一。有的工程由于屋面竖向刚度过小，第一榀刚架与山墙间的屋面出现斜坡，使屋面变形。本人有此想法，刚架侧移后，当山尖下垂对坡度影响较大时（例如使坡度小于1/20），邓州钢结构，要验算山尖垂度，以便对屋面刚度进行控制。

南阳辉亚钢结构有限公司主要经营轻钢房屋的设计、研发、生产、销售、安装等服务。

辉亚活动板房自2003年成立以来，广泛接到老客户转介绍与再次合作，定制产品种类齐全。

主要包括：K式活动房、平顶活动房、四坡房、集装箱活动房、轻钢结构别墅、岗亭、围挡、防盗门、钢架、模板、移动箱房出租等，并可根据客户需要专业定制异型和非标准房屋。

本地专业厂家--制作各种活动板房，亦可根据客户需要专业定制异型和非标准房屋，选择辉亚绝对没错！！！！

钢结构节点质量控制要点：

- 1.加工场地应平整，无积水现象；
- 2.屋面板要整齐堆放在枕木上，屋面板堆叠不宜过高，以每堆不超过30张屋面钢板为宜。防止堆放过多造成下方板子变形。
- 3.屋面在加工过程要注意成品保护，南阳钢结构加工，成型屋面板表面应干净，不应有明显凸凹和皱褶，在转运过程不得碰伤和污染屋面板。屋面板吊运

要点：

- 1.吊车25吨，带班统一指挥，作业半径8米内要拉安全警示带。
- 2.扁担由7根直径18的圆管组成，吊运采用多点捆扎，吊时多点受力方式防止板子折损，绳索禁止使用钢丝绳。
- 3.吊前先试吊，检查重心是否稳定，钢索是否会滑动。索绳捆扎处应该用木板衬垫以免损坏屋面板。

屋面人工转板，在转板过程中要步调一致，轻拿轻放时刻注意板子保护，禁止拖拉及摔板。屋面板排版及防坠落措施

屋面板转运完成后要使用揽风绳将板子与屋面檩条相连，防止大风将板子吹落。保温棉铺设

要点：

- 1.分层铺设保温层中各种材料，紧接着铺设上层屋面板，要求保温层搭接平整，不漏接漏连，保温层搭接处一定要用订书机订牢。
- 2.铺设时应遵循平整、自然均匀地下垂的原则，过分地强调保温棉的水平挺拔，可能会导致保温棉中的不流动空气的减少，降低保温效果以及超出保温棉的抗拉强度，引起贴面崩裂。
- 3.保温棉应当防污、防潮，贴面应防止破损，发现破损应及时修复。相邻条带的保温棉应紧靠，其贴面应连接。屋面板固定座安装。

南阳辉亚钢结构有限公司主要经营轻钢房屋的设计、研发、生产、销售、安装等服务。

辉亚活动板房自2003年成立以来，广泛接到老客户转介绍与再次合作，定制产品种类齐全。

主要包括：K式活动房、平顶活动房、四坡房、集装箱活动房、轻钢结构别墅、岗亭、围挡、防盗门、钢架、模板、移动箱房出租等，并可根据客户需要专业定制异型和非标准房屋。

本地专业厂家--制作各种活动板房，亦可根据客户需要专业定制异型和非标准房屋，选择辉亚绝对没错！！

水路改造时，给以后安装电热水器、分水龙头等预留的冷、热水上水管应该注意四点：

- 1、冷、热水上水管口高度一致;
- 2、冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米，铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后，保证墙砖与水管管口同一水平。尺寸不合适的话，以后安装电热水器、分水龙头等，很可能需要另外购买管箍，内丝等连接件才能完成安装;
- 3、冷、热水上水管口垂直墙面，以后贴墙砖也应该注意别让瓦工弄歪了(不垂直的话，以后的安装可就费劲了);
- 4、保证间距15厘米(现在大部分电热水器、分水龙头冷热水上水间距都是15厘米，也有个别的是10厘米);

(十三)卫生间地面一定别忘了做防水，特别是地面开槽的。淋浴区如果不是封闭淋浴房的话，墙面防水应该做到180厘米高，以防日后“墙体出汗”。在抹水泥前一定要做24小时闭水试验，没有问题了才能铺砖;

南阳钢结构设计-邓州钢结构-辉亚安装经验丰富(查看)由南阳辉亚钢结构有限公司提供。南阳辉亚钢结构有限公司(www.nyhuiya.com)是一家从事“K式活动房,平顶活动房,集装箱活动房,移动箱房出租”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“活动板房,集装箱等生产销售”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使南阳辉亚钢结构在活动房中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.nyydxf.com)还是从事南阳彩钢房,南阳彩钢活动房,南阳彩钢大棚的厂家,欢迎来电咨询。