

# 喷涂无尘车间 大庆无尘车间 源泰尔洁净室设备

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 喷涂无尘车间 大庆无尘车间 源泰尔洁净室设备   |
| 公司名称 | 深圳市源泰尔洁净室设备有限公司          |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 武汉市东湖新技术开发区高新四路葛洲坝工业园销售部 |
| 联系电话 | 13530662883              |

## 产品详情

### 人员流动控制

无尘车间建成之后尽量减少无关人员进出，每个人的身上都可能携带有灰尘，加入一个人携带1克的灰尘，那么一天的人员流动数\*1=当天的污染量。灰尘清洁起来非常困难，处理不当就会对车间内部造成二次污染，危害非常严重。

### 服装统一标准化

建议员工使用统一的无尘服装，人体本来就是一个最大的污染源，使用专用的无尘服可以起到隔离作用，防止污染转播。

### 硬件控制

无尘车间入口通道要安装风淋室、货淋室等洁净设备，员工进入后需要到风淋室进行清洁，同样货物也是如此，货物需要到货淋室进行清洁。

总之无尘车间该如何保持清洁被小编总结为以上几点，无尘车间是属于大家共同的地方，喷涂无尘车间，不是一两个人就可以吧所有的清洁事情给做完，需要我们的大家一起努力，一起配合。

为了方便服务华中地区客户，深圳市源泰尔洁净室设备有限公司于2014年10月份在湖北武汉正式成立仓库。

### 无尘车间清洁注意事项

必须丢弃蓬松的头罩、面罩、胡须罩、鞋罩和胶乳手套，决不可再次使用。员工着装、准备工作要求。不允许有私人物品，如大衣、帽子、钱包、钥匙员工应当更换针对带来污染的衣服和饰品。员工应当穿着无尘室兜帽、手套、兔皮服和袜子。

破损或被污染的罩衫或罩袍应当立即更换。着装应符合规定的着装步骤。不允许有任何普通的纸垫、笔记本、手册和写字板;不允许有普通的书写用铅笔、钢笔、橡皮、蜡笔或粉笔;笔记棉绒纸、塑料纸等类似的纸上，同时使用圆珠笔或其它不产生粉尘的用具;蓝线印记、规格或其它说明上应当覆有塑料膜、棉绒或其它不产生粉尘的用具。

源泰尔总公司位于深圳市南山区西丽镇，于2014年10月份在湖北正式成立武汉公司。公司具有净化工程三级设计施工资质，注册资本500万，是深圳净化行业协会会长单位

无尘车间的空气洁净程度被分为了几个等级，分别是一级、十级、百级、万级、十万级，在十万级之上的还有大于十万级相当于三十万级的标准。

一级 这个级别的无尘车间主要用于制造集成电路的微电子工业，对集成电路的精1确要求为亚微米。

十级 这个级别的无尘车间主要用于带宽小于2微米的半导体工业。

百级很多人认为，这一级无尘车间是最常用因而是最重要的无尘车间，大庆无尘车间，这一洁净室大量应用于，植如体内物品的制造，外科手术，化妆品无尘车间，包括移植手术，集成器的制造，那些对细菌感染特别敏感的病人的隔离治1疗，比如像骨1髓移植病人术后的隔离治1疗。

千级这个级别的无尘车间主要用于高质量光学产品的生产，还用于测试，装配飞机陀螺仪，装配高质微型轴承等。

万级无尘车间用于液压设备或气压设备的装配，某些情况下也用于食品饮料工业，此外，万级无尘车间在医工业中也很常用。

十万级无尘车间用于很多的工业部门，比如光学产品的制造，用于较小的元器件制造大型的电子系统，印刷无尘车间，液压或气压系统的制造，食品饮料的生产，医1、药工业也常常使用这一级无尘车间。

喷涂无尘车间-大庆无尘车间-源泰尔洁净室设备(查看)由深圳市源泰尔洁净室设备有限公司提供。深圳市源泰尔洁净室设备有限公司(www.ytejhg.com)实力雄厚，信誉可靠，在湖北 武汉 的环保项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领源泰尔和您携手步入辉煌，共创美好未来!同时本公司(www.ytefls.com)还是从事风淋室厂家，不锈钢风淋室，风淋通道的厂家，欢迎来电咨询。