

金宇阳保温材料厂家 广水挤塑板价格

产品名称	金宇阳保温材料厂家 广水挤塑板价格
公司名称	武汉金宇阳保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省汉川市马口镇马庙工业园博信路
联系电话	18327103299 18327103299

产品详情

挤塑板施工方案

施工操作要点

压入网格布:

- 1)网格布应按工作面的长宽要求裁剪，并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。
- 2)在门窗等洞口周围网格布翻包，四角均应附加一层网格布加强，整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。
- 3)在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面，均涂抹聚合物砂浆(只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆)。将预先甩出的网格布沿板厚翻转，并压入聚合物砂浆中。
- 4)将整幅网格布沿水平方向绷直绷平，注意将网格布内曲的一面朝里，广水挤塑板价格，用抹子有中间向上、下两边将网格布抹平，使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100，垂直方向搭接长度不小于80，搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处，不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。
- 5)在凹凸线角处，应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内，将整幅网格布在窄幅网格布之上，搭接宽度80。
- 6)在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接，各侧搭接宽度不小于200。

挤塑板施工方案

一、施工工具

电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。

二、施工工序 配专用粘 基层墙体处理

刷界面剂一道 粘贴挤塑板 预粘板边网格布条 钻孔及安装固定件 挤塑板打磨找平 刷界面剂一道
配聚合物砂浆 抹底层聚合物砂浆 埋贴网格布 抹面层聚合物砂浆

三、施工操作要点

1、基层处理

彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。

2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力，应在挤塑板两面各刷界面剂一道。

3、配置专用粘结剂:

1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶，加入1份净水，应边加水边搅拌，然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟，直到搅拌均匀，且稠度适中为止。

2)将配置的粘结剂静置5分钟，在搅拌即可使用，配置好的粘结剂宜在1小时内用完。

3)专用粘结剂的配置只准许加入净水，不得加入其他添加物(剂)。

挤塑板施工方案

施工操作要点

抹面层聚合物砂浆:

1)抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后，待砂浆凝固至表面不粘手时，开始抹面层聚合物砂浆，抹面厚度以盖住网格布为准，使聚合物砂浆总厚度为2.5-3.0。

2)为提高外墙抗冲击能力，应增加一层网格布，并按照前两项工序进行两边，聚合物砂浆总厚度约为3.5-4.0。

变形缝、界格缝处施工:

1)墙身变形缝的金属盖缝板应在挤塑板粘贴前按设计定位并与基层墙体固定牢固。

2)在金属盖缝板与挤塑板相接处及界格缝处填塞发泡聚乙烯实心圆棒，其直径应为缝宽的1.3倍，分两次嵌入密封膏，深度为缝宽的50-70%

3)密封膏的施工应注意不要污染两边挤塑板面层。

金宇阳保温材料厂家(多图)-广水挤塑板价格由武汉金宇阳保温材料有限公司提供。武汉金宇阳保温材料有限公司(www.jyybwcl.com)是湖北武汉,保温、隔热材料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金宇阳保温材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金宇阳保温材料更加美好的未来。同时本公司(www.wuhanbwsj.com)还是从事武汉保温砂浆,武汉保温砂浆厂家,武汉保温砂浆价格的厂家,欢迎来电咨询。