

济宁配电箱 安徽千亚电气 电气配电箱供应商

产品名称	济宁配电箱 安徽千亚电气 电气配电箱供应商
公司名称	安徽千亚电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区繁华大道与重庆路交叉口
联系电话	18010882295 18010882295

产品详情

如何保养在运行中的配电箱

检查抽屉式开关柜时，看其是否推拉灵活，并且机械闭锁保证安全可靠。

对电容柜也要仔细检查。先将电容柜总开关断开，然后检查外观是否良好，济宁配电箱，有无渗漏油的现象，若是发现电容器的外壳出现膨胀现象，应该及时的对其处理，更换新型装置。

家用配电箱的接线要求分析

如果安装家用的配电箱，则需要购买进户线，选用四平方米的就差不多了，通过漏电开关中的火线连接到家用的总开关电闸，在通过火线连接到各个房间的开关，因为零线是公用的，分开到每个房间就行了。

配电箱电工接线规范标准

- 1：将配电柜后板拆出，按照图纸布局安装线槽及导轨，电气配电箱供应商，横平竖直，导轨两头与线槽缝隙不得大于2MM（线槽内安装扎线扣）。
- 2：确认元器件型号，按照图纸布局排放元器件并贴上标签。
- 3：接线时须强弱电分开走，避免干扰（左强右弱）。
- 4：号码管字体方向大小必须统一（由左往右看，由下往上看）。

5：压线时线鼻子必须压紧。元器件接线时按照螺丝的顺时针方向拧紧，拧紧后用手拉一下，检查是否会脱落。一个接线孔只能接2根线。

6：电线颜色使用根据图纸或者客户要求，如果没有要求就使用公司标准：（380V A黄B绿C红N蓝PE黄绿，220V火线黑色 零线浅蓝色，24v+棕色 0v深蓝色）

7：接线完成检查没有错误后装入配电柜，接线过门时须留有弧度，并套缠绕管保护。

8：配电柜接线完毕后及时清理柜内垃圾及杂物。

9：外围人员拿到图纸后先确定传感器的位置及走线方向，根据现场位置布置线槽或者扎带扣，线槽内需安装扎带扣。

10：安装固定传感器并套好号码管，有气管的地方顺着气管走，没有气管的地方贴着固定件走，不能悬空

11：走线时尽量将线理顺，不要交叉，穿洞的需要安装保护套，有线槽的地方走线槽，没线槽的套波纹管或者缠绕带，

12：按钮盒及HMI或者其他需要接线的元器件，如果材料没到货可以先将线放到位，并适当预留足够的长度且套上号码管。

13：根据现场位置合理安装集线器，尽量使需要走集线器的

14：外部线进入柜内时强弱电分开走，并预留适当的长度。

15：保持走线美观大方安全不干涉。

16：上电前必须先用万用表检查线路，确保没有接错线后才上电。

17：保持工作周围环境整洁，营造一个安全舒适的工作环境。

配电箱材料要轻要耐擦洗

材料的耐脏能力也是需要考虑的一个细节。低压配电箱安装规范设备要求配电箱定位：根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况，按照箱的外形尺寸进行弹线定位。一些业主在装修过程中，交流配电箱厂商，没有想好哪些电器要用，哪些电器不要用，动力照明配电箱，但是随着后期一些大功率电器的使用，就容易造成电路跳闸，需要经常开启配电箱，如果材料不耐脏，就会影响居室美观，所以在选择材料时要尽量避免选择壁纸、壁布，尽量选择板材和玻璃等耐脏的材料。

配电箱设计方案要未雨绸缪

适合装饰配电箱的材料很多，有板材、玻璃、壁纸、壁布和石膏板等，但是不同的材质适用于不同的装饰风格。普通玻璃给人感觉较冷、较硬，适合现代和后现代的装修风格。

济宁配电箱-安徽千亚电气-电气配电箱供应商由安徽千亚电气有限公司提供。安徽千亚电气有限公司（www.qianya1688.com）为客户提供“GCK,GCS,GGD,XL-21动力柜,基业箱,弱电箱”等业务，公司拥有“千亚,康泰”等品牌。例如进口配电柜一台柜能安装的回路数比国产配电柜的都多,但那是在降低了回路容量的前提下才能达到,在大多数情况下是满足不了用户需要。专注于低压开关柜等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。