

# 自粘防水卷材厂家 自粘防水卷材 翼鼎防水材料

产品名称	自粘防水卷材厂家 自粘防水卷材 翼鼎防水材料
公司名称	潍坊市翼鼎防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15053653987

## 产品详情

高分子自粘胶膜防水卷材预铺施工还有以下特别原理：

(1) 单层铺设，拐角处无需加强层。预铺防水卷材与传统防水材料不同，优质自粘防水卷材，只需单层铺设就可以达到很好的防水效果，并且这一层必须与结构混凝土满粘。在拐角处无需加强层，这大幅度节约了材料的用量。

(2) 高分子自粘胶膜预铺防水卷材对基层要求简单，只需要最低限度的表面处理，不需要底油或热气烘干潮湿的基层，无挥发性物质；当混凝土基层达到可以上人的强度后，就可以施工。

(3) 高分子自粘胶膜预铺防水卷材施工温度范围宽，在全年的很多季节都可以施工。

自粘防水卷材是一种新兴的防水材料，与同类材料相比，具有施工简便、防水效果好、环保无污染等优点。随着自粘防水卷材的逐步推广应用，防水在长期的施工中不断摸索、改进，总结该项施工技术，有以下几点特别需要注意。(1) 气泡、空鼓：由于基层潮湿、找平层未干，含水率过大，使卷材铺贴中空鼓，形成鼓泡。处理方法：先将起鼓部分全部去掉，自粘防水卷材批发，露出基层，排出水汽，等待基层完全干燥后，再依照防水层的施工方法进行修补。(2) 翘边：防水层的端部或收头处出现同基层剥离翘边的现象，自粘防水卷材，主要是因为基层处理不好，不干净或表面潮湿，收头时密封处理不好。施工时要仔细，细部施工时要注意做好排水，不能带水施工，不能在下雨天施工，基层一定要保持干燥；对产生翘边的防水层，应先将剥离翘边的部分割去，将基层打扫干净，再根据基层材质选择与其粘接力强的底层涂料涂刮基层，然后做好防水层。(3) 破损：防水层施工后、固化前，保护措施不到位，被其他工序施工碰坏、划伤。对于破损严重者，应将破损部分割去(稍大一些)，露出基层并清理干净，再按照施工要求、顺序，分层补做防水层。

## 高分子自粘防水卷材的施工要点

- 1.基层处理剂干燥后，即可铺贴加强层，铺贴时应将自粘胶底面的隔离纸完全撕净，宜采用热风焊枪加热，自粘防水卷材厂家，加热后随即粘贴牢固，溢出的自粘胶随即刮平封口。
- 2.铺贴大面积高分子自粘防水卷材时，应先仔细剥开卷材一端背面隔离纸约500mm，将卷材头对准标准线轻轻摆铺，位置准确后再压实。
- 3.端头粘牢后即可将卷材反向放在已铺好的卷材上，从纸芯中穿进一根500mm长钢管，由两人各持一端徐徐往前沿标准线摊铺，摊铺时切忌拉紧，但也不能有皱折和扭曲。
- 4.在摊铺卷材过程中，另一人手拉隔离纸缓缓掀剥，必须将自粘胶底面的隔离纸完全撕净。

自粘防水卷材厂家-自粘防水卷材-翼鼎防水材料(查看)由潍坊市翼鼎防水材料有限公司提供。潍坊市翼鼎防水材料有限公司( [www.yidingfangshui.com](http://www.yidingfangshui.com) ) 是一家从事“PVC防水卷材,TPO防水卷材,SBS防水卷材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“翼鼎”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使翼鼎防水在防水、防潮材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！