

车库地坪漆 地坪漆 耐迪化工公司

产品名称	车库地坪漆 地坪漆 耐迪化工公司
公司名称	广东耐迪化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘徐边村公路南十三号
联系电话	13528908740

产品详情

如何进行检测环氧地坪漆是否平整？到底应该如何去判断呢？就让深圳琦昊为大家一起分享一下：

环氧地坪漆的平整度检测主要有两种方法。一种是环氧地坪漆平整度的检测方法是美国混凝土协会和加拿大尺度协会联合推出的F数值。这个检测方法有两个数值，FF为平整度，FL为高差值。F数值一般的写法是FF / FL。如：FF 25 / FL 20。因为F数值能更正确的表达地坪的平整度，所以在超平地坪中常常使用。但因为F数值的检测方法比拟靠尺法更复杂，并且环氧地坪的平整基本是顺平，没有太多的平整度纠纷，所以当前使用最广泛的还是靠尺法。第二种我们常规使用的方法，地坪漆，通过使用靠尺来丈量地坪平整度。一般为2米靠尺，2米范围内落差不超过5mm。铺在地面上，取地和点，看落差是多少。但用靠尺的方法检测地面的平整度，会存在一些缺陷。当碰到多处落差地段的时候，靠尺法无法表达，并且假如多处落差都小于5mm，那用靠尺法是通过检测的，但实际地面的平整度是不行的（波浪纹）。

一、地坪施工原料

环氧地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型两种。溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物（VOC），但成本比较低；而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念，无挥发性有机物排放，被广泛用于现代工业地坪施工的涂饰中。

二、该地坪施工用途

适用于要求耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁、容易清洗的场所，如停车场、汽车制造、机械制造、造纸、化工、纺织、家具等行业生产车间的高标准地面。

三、施工基面：检查与准备

无论新旧，施工基面都是地板的基础。详细的检查与分折对于确定如何处理施工基面极为重要。涂层和施工基面之间的粘接必须是持久的，这就要求施工地板系统之前必须保证基面干燥、结实并且干净、没

有残留物和其它污染物。

四、地坪施工的基本流程

- (1) 基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬、平整，并增加地坪涂层与地面的附着力。
- (2) 底涂施工：把环氧封闭底漆配好后，辊涂、刮涂或刷涂，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。
- (3) 中涂施工：将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀，用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层。
- (4) 面涂批补：采用面涂材料配石英细粉批涂，车库地坪漆，填补中涂较大颗粒间的空隙，待完全固化后，用无尘打磨机打磨地面，用吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。
- (5) 面涂施工：将环氧色漆及固化剂混合均匀后，可镘涂、刷涂、辊涂或喷涂，使其流平，获得平整均匀的表面涂层。

环氧地坪漆工程导致地坪漆不干的原因是很多施工方面的问题，如果地坪漆干不透的话，那么就很难投入使用，而且还会散发出很多的异味，因此让地坪漆尽快的干透很有必要，那么究竟为什么地坪漆会很难干透呢？大家一起去了解一下。 1、如果超过二十四小时还没有干，那么应该就不会干了，肯定是某个环节出现了问题，因此及时处理，可以重新再滚涂一遍中途一层面漆，一定要注意，在中途干透之后再涂面漆。 2、在环氧地坪漆工程施工前没有配合固化剂，正常来说在使用时候一定要配合固化剂的，并且严格遵守配比的比例，固化剂加多加少都会造成不干的現象，因此在配料的时候使用电子秤，地坪漆供应商，保证精准。

3、可能在地坪漆施工前搅拌不均匀，这样就容易出现不干的現象，因此一定要进行均匀搅拌。 为了不影响环氧地坪漆工程的正常工期，一旦发现地坪漆难干透，地坪漆厂，就会很难坚持使用了，所以，必须要让他们尽快的干透才行。如里了解更多相关情况，请联系我们。 车库地坪漆-地坪漆-耐迪化工公司(查看)由广东耐迪化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东耐迪化工有限公司(www.tz1288.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!