

石晶锁扣地板厂 重庆石晶锁扣地板 江苏沐时代

产品名称	石晶锁扣地板厂 重庆石晶锁扣地板 江苏沐时代
公司名称	江苏沐时代新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市钱胡路515号
联系电话	13771117618

产品详情

SPC静音地板可能是未来室内空间优选环保材料

SPC是英文“Stone plastic composite”缩写，是基于高科技开发出的新型环保型地板，具有零甲醛，防霉，防潮，防火，防虫，石晶锁扣地板报价，安装简单等特点。

在环保要求上，SPC地板材料使用环保配方，不含重金属、邻b二甲酸酯、j醇等有害物质，符合EN14372、EN649-2011、IEC62321、GB4085-83标准。

SPC地板在未来市场的发展

SPC地板是基于高科技开发出的新型环保型地板，具有零甲醛、防霉、防潮、防火、防虫、安装简单等特点。在欧美发达国家及亚太市场广受欢迎。凭借其出色的稳定性和耐用性，SPC地板既解决了实木地板受潮变形霉烂的问题，又解决其他装修材料的甲醛问题。它可供选择的花色众多，适用于室内家装、酒店、医院、商场等公共场所。

SPC地板这个名称容易引起人们的误解，SPC地板是PVC地板大类中的一种，想到PVC地板，更多想到的是塑料，很多人还会把PVC地板和PVC管混淆，塑料含有毒物质，对人体有害。但SPC地板和塑料根本不是一回事儿，SPC地板制作过程中无需胶水，不含甲醛这类的有毒物质，更没有辐射，属于绿色环保装修材料，不会对人体造成伤害。SPC地板是经济性的地面材料，消费者可以在使用中享受木纹或石纹的质感，同时不被噪音所困扰。根据消费者对隔音的要求，可以选择块材、板材或卷材。在具备技术性能和设计感的同时，石晶锁扣地板厂，我们生产环保的产品并重视用户的健康。

目前，市场上客户的消费理念正在转向质的消费，重庆石晶锁扣地板，国内SPC地板家装行业每年快速增长，随着城市化的促进，未来装饰建材市场会很繁荣，与此同时伴随的是新一代消费者的产生，年轻而又有活力的消费者对设计的理念会更偏向于环保、美观、经济。因此，SPC石塑地板家装因为优良的性能会比目前市场上的实木地板、石材地板等其他地板更加受到人们青睐。

SPC防水环保石塑地板的安装环境，准备工作以及安装步骤

一、安装环境要求

- 1.地面类型要求：自流平或者找平整地面；例如：水泥地面，水磨石地面，瓷砖、大理石及木地板地面；
- 2.地面平整度要求：必须达到2米范围高低落差 3mm；
- 3.地面清洁度要求：必须除去地面油污，粉尘等，做到清洁无残渣。

二、准备工具

铅笔一只，直尺一把，美工刀一把，卷尺一把，弹性塑料锤一个，厚度相同的锁扣地板小块一块。

三、安装步骤

1. 第y步，铺设防潮垫，此防潮垫质地柔软，吸水，防潮性好，脚感舒适。
2. 第二步，从房间的左上角开始，放置第y块地板，将其中两条凹槽边向外露出。为了防止地板的自然膨胀，地面和墙面之间应预留至少10mm左右的间隙。铺设的面积越大，预留的间隙应越宽。
3. 第三步，在铺设第y排的第二块地板时，将短边的突槽插入到第y块地板短边的凹槽内。继续使用上述方法，沿第y排安装其他地板。
4. 第四步，安装到第y排最后一块地板，可使用卷尺，测量收边地板的长度，并用美工刀进行裁切收边。
5. 第五步，在安装第二排第y片地板时，取整片地板，石晶锁扣地板找哪家，将长边的突槽插入第y排地板的凹槽内。
6. 第六步，安装第二排的第二块地板时，将短边的突槽插入安装好的第y块地板的凹槽内。
7. 第七步，插入相同厚度的锁扣地板小块至正在安装地板的长边端处，同时抬起5、6以及锁扣地板小块，呈30度角至45度角之间，然后使用塑料锤敲击锁扣地板小块使长边的突槽进入到相邻地板的凹槽内。
8. 最后可用相同的方法安装房间内的其余地板，确保和室内所有垂直平面之间都留出必要的膨胀间隙，这包括墙壁，门和橱柜等固定物品，地板与墙边之间，铺完后，根据个人喜好，可安装踢脚线，一来保护地板边缘，二来也可使外观更美观。

石晶锁扣地板厂-重庆石晶锁扣地板-江苏沐时代(查看)由江苏沐时代新材料科技有限公司提供。江苏沐时代新材料科技有限公司(www.mutimes.cn)是一家从事“石晶锁扣地板,SPC地板,石塑地板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“沐时代”品牌

拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使江苏沐时代新材料在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！