

# 钢木室内门 钢木室内门生产厂家 混沌智能科技

产品名称	钢木室内门 钢木室内门生产厂家 混沌智能科技
公司名称	浙江混沌智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市武义县白洋街道深塘工业区（武义东尼电动工具有限公司内）
联系电话	13857900009

## 产品详情

永康武林门业公司占地面积15000平方米，历经多年来的风风雨雨，现已发展成为一家集室内门、防盗门、非标门等制作，开发设计、制造、营销于一体的现代化大型企业。

【钢木门】【非标门】【别墅大门】【轻奢大门】【豪华大门】【铸铝门】【防爆门】【复合门】【生态门】

武林门业与您分享木门选购误区

纯实木更质优环保

在不少人的心目中，实木门由于采用了更多的实木材料，肯定更加环保，质量也相对更好。

专业解疑：环保与否主要在于木门中使用的胶是否环保，以及经过不透明涂饰的木质门中的重金属含量是否超标。从制作方法来看，实木门可能含胶量稍少一些，但只要是符合国家标准规定的，都是环保的。

经加工后的成品实木门具有环保、变形小、耐腐蚀、不易开裂及隔热保温等特点，同时还具有良好的声学性能，有效地起到了隔音的作用。不过，实木门的工艺质量要求很高，优点是豪华美观、造型独特。经过现代化精密工艺与传统手工雕技的融合，实木门更多体现的是艺术价值，但市场价格偏高，钢木室内门安装，属于高档的木质门产品。

武林门业欢迎您的来电与咨询！

永康武林门业公司占地面积15000平方米，历经多年来的风风雨雨，现已发展成为一家集室内门、防盗门、非标门等制作，开发设计、制造、营销于一体的现代化大型企业。

【钢木门】【非标门】【别墅大门】【轻奢大门】【豪华大门】【铸铝门】【防爆门】【复合门】【生态门】

武林门业与您分享门扇安装注意要点

- 1、打开相应的门扇包装，检查门扇尺寸、颜色、开启方向是否符合生产作业书要求的尺寸、颜色、开启方向。各部位是否有磕碰、压痕、划伤、错包现象，需要安装的五金是否正确齐全。
- 2、分清门扇上下口，钢木室内门批发，安装时门扇下面需垫珍珠棉，不能直接接触地面，安装需保证为上3下7，左右各3mm的门缝距离。
- 3、调整合页为最佳状态，保证门扇开启轻松、无摩擦声、开关灵活自如、门扇平整、垂直；门扇关严后密封条结合紧密，不摆动。门扇及门框上合页槽的修整过程中不得损伤门扇及门套表面部位的油漆。上合页螺丝时，应先引孔，再用螺丝刀将螺丝旋入，钢木室内门生产厂家，安装螺丝以正十字方向为准。
- 4、检查门套与扇截口及门套线结合处高低差；门扇与门框、扇与扇接缝高低差是否符合尺寸的要求；门扇与上框、侧框、地面间留缝是否符合要求尺寸。安装好门框后，检验门框的垂直度，上下门框的方正度，便于安装门扇。

武林门业欢迎您的来电与咨询！

永康武林门业公司占地面积15000平方米，历经多年来的风风雨雨，现已发展成为一家集室内门、防盗门、非标门等制作，开发设计、制造、营销于一体的现代化大型企业。

【钢木门】【非标门】【别墅大门】【轻奢大门】【豪华大门】【铸铝门】【防爆门】【复合门】【生态门】

武林门业与您分享门套线安装注意要点

- 1、安装门套线前，应先将套板槽口里面的异物清理干净，清理时注意槽口边角不能破坏，然后将门套线打上免钉胶装入门套（框）开槽内。
- 2、门套线采用45°拼角，接口要保持平整严密，自然顺畅拼接无错位。切套线45°角时注意防止爆边。
- 3、门套线与墙面接触部位涂免钉胶，免钉胶采用点打的方式，钢木室内门，两点之间距离不能超过25cm，使门套线与墙体牢固结合，如免钉胶外露应及时去除。门业视界，你的朋友！
- 4、固定在套板上的套线尽量紧靠墙体；因墙体不垂直或厚度不均导致门套线与墙体有缝隙，缝隙请装饰公司及时收口，且套线正面禁止打枪钉。

武林门业欢迎您的来电与咨询！

钢木室内门-钢木室内门生产厂家-混沌智能科技(推荐商家)由浙江混沌智能科技有限公司提供。浙江混沌智能科技有限公司(www.dgjdoors.com)是一家从事“非标门,别墅大门,铸铝门”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“大工匠”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使混沌智能科技在金属门中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!