

镇江轻质隔墙板 glc轻质隔墙板安装 勤玥

产品名称	镇江轻质隔墙板 glc轻质隔墙板安装 勤玥
公司名称	江苏勤玥建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府东路52号
联系电话	13701406332

产品详情

轻质砖隔墙施工工艺要点及验收规范

一) 施工准备

- 1.原材料的选用 (1) 砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。材料管理人员要确把材料关，国家在《深圳装修规范条例》中淘汰的材料严禁在施工过程中使用。(2) 所有材料必须按规定见证取样，进行复试，合格后方能用于砌体施工。

2.准备工具，脚手架、斗车、靠尺(2米以上)、钓鱼线等等。

3.项目经理施工前工人交底：(1) 检验水泥是否达标向现场管理汇报，砂浆搅拌均匀，门头做梁。(2) 墙体每60cm生根400长，墙体2次到顶，高2.2m处6厘钢筋拉梁。抽筋打点，横平竖直误差3mm，90度角误差3度。

二) 施工步骤：(1) 放线：(我们在各工程项目中的施工方法) 在开始施工前，放线是至关重要的。根据图纸放出墙体位置、划分出门窗洞口，并在地上注明窗台门窗洞口顶标高、并进行校核。再请项设计师、项目经理及甲方现场监理人确认，签名之后方可动工砌墙。放线抽经打点(2) 挂线：厚度一块砖及其以下的砖墙应单面挂线，厚度一块砖以上的砖墙应双面挂线。操作过程中，应及时检查，遇有偏差，glc轻质隔墙板安装，及时纠正。(3) 砌筑：砌筑时采用铺灰挤砌法。下班前，应将最上一层砖的竖直灰缝砂浆灌满、刮平，并应清除表面残余砂浆；继续砌筑时，应先湿润墙的顶面。墙体砌筑要求：上下错缝、内外搭砌、灰缝饱满、横平竖直。砌块相互搭接，灰缝上下交错，轻质隔墙板价格，决不允许通缝出现。门窗洞口、安装埋件处都按设计要求用实心砌块加强。通线挂网(4) 批荡：墙体浇湿、按国家规范比列砂浆按抽经打点的平整度批荡。(5) 验收：下班前、现场质量管理员检查是否平直，不平直的马上矫正，并在墙上签上检查日期及姓名。施工员-查平品质-现场签名一个好的墙体装修品质工程就这样完成了

骨架隔墙工程（1）在轻质隔墙与上下及两边基体的相接处应按龙骨宽度弹线，弹线位置应准确。

（2）沿墙弹线位置固定沿顶沿的龙骨，各自交接后的龙骨应保持平直。固定边框龙骨时龙骨的边线应与弹线重合，龙骨的端部固定点间距应不大于1m，固定应牢。

（3）选用支撑卡系列龙骨时，应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上，卡距为400 - 600mm，镇江轻质隔墙板，距龙骨两端的距离为20 - 25mm。（4）安装竖向龙骨应垂直，龙骨间距和构造连接方法应按设计要求布置和施工。

木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理必须符合设计要求。

骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确，填充材料的设置应符合设计要求。

骨架隔墙的墙面板应安装牢固，无脱层、翘曲、折裂及缺损。

选用通贯系列龙骨时，低于3m的轻质隔墙安装一道，3-5m轻质隔墙安装两道，5m以上三道。

墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求，轻质隔墙板施工，饰面板横向接缝处如不在沿顶沿的龙骨上，应加横撑龙骨固定板缝，门窗框特殊节点使用附加钢筋。

骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝，接缝应均匀、顺直。

骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。

内架隔墙内的填充材料应干燥，填充应密实、均匀、无下坠。

如何安装轻质墙板更牢固

预防措施：

- 1、横撑不宜与隔墙立筋垂直，应倾斜一些，以便调节松紧，和钉钉子。其长度应比立筋净空大10-15mm，两端头按相反方向锯成斜面，以便与立筋连接紧密，增强墙身的整体性和刚度；
- 2、立筋间距应根据进场板条长度考虑，量材使用，但很大间距不宜超过500mm；
- 3、上下槛要与主体结构连接牢固，能伸入结构部分应伸入嵌牢；
- 4、选材符合要求，不得有影响使用的疾病，断面应不小于40mm × 70mm；
- 5、正确按施工顺序安装；
- 6、门口等处应按实际补强，采用加大用料断面，通天立筋卧入楼板锚固等。

镇江轻质隔墙板-glc轻质隔墙板安装-勤玥(推荐商家)由江苏勤玥建设工程有限公司提供。行路致远，砥

砺前行。江苏勤玥建设工程有限公司（www.ecloudzd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!