

重庆卫生间隔断 雅潭松装饰材料 康贝特卫生间隔断

产品名称	重庆卫生间隔断 雅潭松装饰材料 康贝特卫生间隔断
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

产品详情

公共场所需要金属卫生间隔断的原因

安装金属卫生间隔断的作用

造型美观。在现代的卫生间隔断设计里，大家对隔断的要求越来越高，卫生间隔断不仅要造型美观，更要具有实用性。金属卫生间隔断，有着和其他普通隔断材料不一样的装饰效果，还能隔断出一个安全舒适的私人空间，让我们在使用厕所时变得更加方便。

防潮、防腐。金属卫生间隔断能够充分地适应卫生间的潮湿环境，刚说了公共卫生间是一个较为潮湿的场所，而且用水量大。所以隔断材料要具有很强的防潮和防腐能力。金属卫生间隔断不仅坚固耐用，它还有很强的防潮和防腐蚀优点，即使在卫生间如此潮湿的环境下，金属卫生间隔断依旧不会受到霉烂的影响。

金属卫生间隔断不仅美观耐用，重庆卫生间隔断，而且还具有防腐蚀防潮等诸多的优点，未来更有可能成为公共卫生间隔断的一种时尚与趋势。

公共卫生间隔断安装步骤二

4、墙板上角码的安装及地板上对脚座的安装，用冲击钻钻孔，钉上膨胀胶塞，用4*30的不锈钢平头自攻丝紧锁角码，注意角码安装端正，上下对齐，康贝特卫生间隔断，间距均匀；对于脚座，我们需要用冲击钻在地板上钻孔，钉上膨胀胶塞，用4*30螺丝将脚座固定在地板上。

5、将预先装好的中隔板及中柱板，卫生间隔断铝蜂窝板，见光板及边柱板安放就位，注意在中隔板靠墙一侧垫一个垫块，使中隔板紧靠墙，调整角度使中隔板的正侧两个面都垂直，卫生间隔断配件

脚柱，然后锁紧角码，移走垫块；用同样的方法，锁紧见光板及边柱；检查边板和中隔板，是否整齐并在同一个平面上。

6、安装压杆将压杆扣在柱板及见光板上，用电钻钻压杆孔，用M4*16不锈钢自攻螺丝锁紧压杆；测量门顶部与底部的内空距离偏差0.5mm以内；注意调整中柱及边柱共面，垂直；

7、将合页按图纸要求位置安装，注意安装门板合页时注意上下距顶底150mm。

公共卫生间隔断五金配件

1、支撑脚：主要作用于支撑卫生间隔断板的稳定；

2、合页：主要是在门板上起到关闭和打开的连接作用。

3、螺丝、螺帽：这两样五金配件几乎会出现在各个需要使用到五金配件的地方，其他五金配件的正常使用就靠着这两个的极力配合，虽然较为小，但是螺丝和螺帽的质量影响着整个卫生间隔断的质量，所以选购质量过关的螺丝和螺帽十分重要。

4、衣钩：挂衣服用或者其他东西。

5、锁：这个简单的锁门作用。

6、支架：支架也是一个较为重要的配件，对于隔板的安装起着十分重要，可以说隔板能够安装良好全靠着支架的作用，同样支架也分为pvc支架和不锈钢支架，两者价格相差较大，一般在公厕使用pvc支架较多，在家居、酒店等地方使用不锈钢支架。

7、角马：主要是固定板材的作用，深度板跟隔墙的连接。

8、拉手：主要用于拉门的五金器材。

9、地漏：地漏可以说是一个重要的一个五金配件，是连接排水管道系统与室内地面的重要接口，作为卫生间中排水系统的重要部件，它的性能好坏直接影响室内空气的质量，对卫浴间的地漏防臭控制起着非常重要。

重庆卫生间隔断-雅潭松装饰材料-康贝特卫生间隔断由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。重庆雅潭松装饰材料有限公司（www.cqhmxk.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！