

无锡中翔净化 专业光电净化工程 常州光电净化工程

产品名称	无锡中翔净化 专业光电净化工程 常州光电净化工程
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

产品详情

手术室净化工程之净化空调系统的特征

- 1、净化空调系统所控制的参数除一般空调系统的室内温、湿度之外，还要控制房间的洁净度和压力等参数，并且温度、湿度的控制精度较等。
- 2、净化空调系统的空气处理过程除热、湿处理外，必须对空气进行预过滤、中间过滤、末端过滤等，有的手术室为了有效、节能地对送入的空气进行处理，采用集中新风处理，专业光电净化工程，仅新风处理系统便设有多级过滤，当有严格要求需去除分子污染物时，还应设置各类化学过滤器。
- 3、手术室净化工程对于手术室的气流分布、气流组织方面，要尽量限制和减少尘粒的扩散，减少一次气流和涡流，使气流不受污染。
- 4、为确保手术室不受邻室的污染，手术室与邻室必须维持一定的压差(正压或负压)，小压差在5Pa以上，常州光电净化工程，这就要求一定的正压风量或一定的排风。
- 5、净化空调系统的风量较大(换气次数一般10次至数百次)，相应的能耗就大，系统造价也就高。
- 6、净化空调系统的空气处理设备、风管材质和密封材料根据空气洁净度等级的不同都有一定的要求；风管制作和安装后都必须严格按照规定进行清洗、擦拭和密封处理等。

洁净厂房内通常除了设有洁净房间之外，还应配置产品生产所需的生产辅助房间，人员净化和物料净化用房间、公用动力设施用房等，因此洁净车间设计必须协调好、安排好洁净建筑内各类房间的平面、空间布置、尽量做到对大的限度的平面、空间的利用。

洁净车间通常为无窗厂房或设有少量的固定密闭窗；洁净车间内为防止污染或交叉污染，设有必要的人净、物净设施和房间，一般平面布置曲折，增加了疏散的距离、因此，洁净车间建筑设计必须严格遵守相关的标准、规范中有关防火、疏散等方面的规定。

一、制定净化车间施工程序表

建设净化车间有先后的顺序，杜绝哪部分材料先到就先施工哪部分的极端错误做法，避免污染。允许同时施工的各部分要注意彼此间的衔接关系，光电净化工程公司，必要时应绘制施工二次设计图。

二、高效过滤器的安装

净化车间安装高效过滤器之前，应彻底做好清洁工作，光电净化工程哪家好，净化送、回风系统连接试运行24小时后，再次清洁洁净室后，立即安装高效过滤器。

洁净送、回风系统风管的施工：风管内表面必须平整光滑，风管安装之后、保温之前应进行漏风检查。风管与部件支、吊架的预埋件或膨胀螺栓的位置应正确，牢固可靠，埋入部分应去除油污，并不得涂漆。

三、设置专用仓储间

所有材料和设备说明书和合格证均应妥善保管，以便竣工验收后将资料完整的移交给用户。设备和材料到达净化车间施工现场时，应严格检查，各种过程器开箱检查后应重新封存。

无锡中翔净化(图)-专业光电净化工程-常州光电净化工程由无锡市中翔净化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡市中翔净化设备有限公司（www.wxsxjh.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!