

堂饰王彩钢瓦漆 彩钢瓦水漆 湖北彩钢瓦

产品名称	堂饰王彩钢瓦漆 彩钢瓦水漆 湖北彩钢瓦
公司名称	高密市堂饰王涂料产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省高密市石庵路南首
联系电话	18763661571 18763661571

产品详情

面漆的作用 面漆是涂装的最终涂层，是建筑墙体

装修中最后涂抹的一层，装修后所呈现出的整体效果都是通过这一层体现出来。面漆对材料要求很高，要有很好的色度和亮度等，应具有良好的耐外界条件的作用，又必须具有必要的色相和装饰性，并对底涂层有保护作用。在户外使用的面漆要选用耐候性优良的涂料。面漆的装饰效果和耐候性不仅取决于所用漆基，而且与所用的颜料及配制工艺关系很大。

外墙涂料性能要求

1、装饰性好：要求外墙涂料色彩丰富且保色性优良，能较长时间保持原有的装饰性能。2、耐候性好：外墙涂料，因涂层暴露于大气中，要经受风吹、日晒、盐雾腐蚀、雨淋、冷热变化等作用，在这些外界自然环境的长期反复作用下，涂层易发生开裂、粉化、剥落、变色等现象，使涂层失去原有的装饰保护功能。因此，要求外墙在规定的使用年限内，涂层应不发生上述破坏现象。3、耐沾污性好：由于我国不同地区环境条件差异较大，对于一些重工业、矿业发达的城市，由于大气中灰尘及其他悬浮物质较多，会使易沾污涂层失去原有的装饰效果，从而影响建筑物外貌。因此，外墙涂料应具有较好的耐沾污性，使涂层不易被污染或污染后容易清洗掉。4、耐水性好：外墙涂料饰面暴露在大气中，会经常受到雨水的冲刷。因此，彩钢瓦防锈漆，外墙涂料涂层应具有较好的耐水性。5、耐霉变性好：外墙涂料饰面在潮湿环境中易长霉。因此，要求涂膜抑制霉菌和藻类繁殖生长。6、弹性要求高：露在外的涂料，受气候、地质等因素影响严重弹性外墙乳胶漆是一种专为外墙设计的涂料，能更好长久的保持墙面平整光滑。另外，根据设计功能要求不同，对外墙涂料也提出了更高要求：如在各种外墙外保温系统涂层应用，要求外墙涂层具有较好的弹性延伸率，以更好地适应由于基层的变形而出现面层开裂，对基层的细小裂缝具有遮盖作用；对于防铝塑板装饰效果的外墙涂料还应具有更好金属质感、超长的户外耐久性等。

外墙涂料冬季施工

施工环境条件。建筑涂料的施工、干燥、结膜，都要在一定的气温和湿度下进行，通常乳胶漆的结膜性能是在 $23\text{C} \pm 2\text{C}$ ，相对湿度60-70%条件下测试的。涂料通常温度为大于 5C 。最适宜的温度为 $10\text{-}35\text{C}$ ，施工湿度60-70%。另外，不要在阳光直射下施工，尤其是夏季，阳光直射下表面温度会偏高，水分蒸发过快而影响涂层成膜不良。风大也不宜施工，会加速水分的蒸发过程，而且涂层容易沾染尘土。而冬天许多室外工程基本都处于停工状态，对于一般的室内装修工程影响不大。外墙漆冬季施工一定要注意室内外温差，以免热胀冷缩，对施工好的墙面造成一定损伤，我们应该如何进行房屋装修呢？需要注意的是，冬季油漆涂料涂刷时，室温一般不要低于 10 。只要注意温度、通风和添加辅料应用等几方面，就可以保证油漆、涂料的施工质量和原貌保持时间等。为保证有害物质的挥发和漆面的干燥，要在刷漆料后很快开窗通风，不过也要防范室外粉尘对涂面的污染。还有，冬季室外温度低，开窗有利于室内甲醛等有害物和油漆制品的挥发和干燥，但可能会使油漆粉化甚至变质，没干透的墙面漆或涂料很容易被冻住，彩钢瓦水漆，导致开春后墙面变色、起皮。因此通风换气应选在比较暖和的中午时段，通风时间也不能过长。在气温急降时要尽快关闭窗户，等室外温度接近室内温度后再开窗通风，就可以有效地防止气温过低造成漆面收缩而导致的漆面开裂的问题。外墙乳胶漆在冬季进行施工时常会出现开裂现象，所以应确保施工温度高于涂料施工的温度，严格按照产品说明中的温度涂刷。而按照一般的施工经验，涂料施涂的环境温度不要低于 5 ，常用的混色涂料施工时的环境温度最少在 0 以上，清漆施涂时的环境温度则不得低于 8 。如果温度低，可添加乳液成膜助剂。一些业主在装修时开着暖气，虽然室内温度保持了，但要注意室内外温差，湖北彩钢瓦，以免热胀冷缩，因为在冷、热的强烈对抗之下，也会对漆、涂面的保持造成一定影响。在施工前必须预先填平墙底面裂缝，彩钢瓦除漆，刮好腻子。腻子不能刮得太厚，尽量不使用水泥腻子。冬季室内空气干燥，失水较快，容易造成空鼓、开裂、墙面不平。施工时涂抹不可太厚，涂料干透后方可施涂下一层。

堂饰王彩钢瓦漆(图)-彩钢瓦水漆-湖北彩钢瓦由高密市堂饰王涂料产品有限公司提供。高密市堂饰王涂料产品有限公司 (www.tswtl.com) 是从事“乳胶漆;外墙漆;内墙漆;涂料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：单亦敬。