

# 源佳锦耐力板 德国拜耳耐力瓦厂 新余德国拜耳耐力瓦

产品名称	源佳锦耐力板 德国拜耳耐力瓦厂 新余德国拜耳耐力瓦
公司名称	武汉市东西湖源佳锦建材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区中南长城钢材市场南门（107国道）东西湖大道5689号1栋8-10号
联系电话	13437189758 13437189758

## 产品详情

众所周知，作为永久性屋面建材应具备的最起码的特性是防褪色、抗老化、阻燃保温。而作为化工厂屋面瓦来说又要具备超强的耐酸、耐碱、耐盐雾、耐湿热的特性，

化工厂利用化学反应原理，采用化工工程技术生产化工产品时可能会释放腐蚀性气体，随着PH值的变化会带来一定的腐蚀性。如果厂房屋顶抗腐蚀性弱的话，可能要更换。这样就影响正常作业，腐蚀屋顶破漏而被迫中断正常生产作业，不仅耽误工期而且直接损失经济。

PVC防腐瓦是工业厂房屋面首选的防腐建筑材料。其用在化工厂最大优势有：

防腐蚀：PVC防腐瓦因其分子结构上不易被酸碱腐蚀，不像FRP瓦或铁皮瓦等材料仅仅在外层做处理，而是从本质上耐化学腐蚀。卓越的防腐蚀性能是化工厂屋面材料中最佳的选择。

两坡屋面主瓦安装时，一侧波峰中心与CC1（CC2）或DD1（DD2）线重合，主瓦上、下部都应CD、AB线平行，并从一侧（CC1或DD1线）开始安装。

固定瓦时先将防水圈置于保护垫下面的凹槽内，并将自攻钉穿过保护垫中心孔（弧面朝下），电钻要与瓦面垂直，新余德国拜耳耐力瓦，紧固瓦时钉的松紧要适中，完毕后再安装防水帽。钢檩条采用自攻钉或不锈钢角钉，木檩条采用自攻螺丝。在需固定的波峰上先钻大于自攻螺丝直径2mm的孔，每隔一个波峰固定一套配件。

## 水泥瓦的施工工艺的注意点

- 1、穿过屋面和墙面等结构层的管根部，应用豆石混凝土填塞密实，将管根固定。
- 2、保温板应紧靠在基层表面上，并应用干硬水泥砂浆铺平垫稳。铺贴时应设置控制线，以保证其平整度；坡屋面要求用聚合物砂浆贴严、粘牢。
- 3、在已铺好的保温层上不得直接行走、运输小车，行走线路应铺垫脚手板。
- 4、保温层施工完成后，应及时铺抹找平层，德国拜耳耐力瓦厂家直销，以减少受潮和进水，尤其在雨季施工，要及时采取苫盖措施。
- 5、找坡、找平层施工前，德国拜耳耐力瓦颜色，要将结构层、保温层上面的松散杂物清扫干净，突出基层表面的硬块要剔平扫净。
- 6、平屋面的找平层间找坡层，为最薄处30厚C15细石混凝土向排水口找2%坡；坡屋面找平层为20厚1:3水泥砂浆；层间坡面装饰檐找坡层为CL7.5陶粒混凝土；做找平层之前先湿润并刷素水泥浆一道。