

武汉金宇阳 大冶挤塑板厂家

产品名称	武汉金宇阳 大冶挤塑板厂家
公司名称	武汉金宇阳保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省汉川市马口镇马庙工业园博信路
联系电话	18327103299 18327103299

产品详情

正确理解挤压聚ben板的阻燃性是什么？一，挤压聚ben板的定义？挤出聚ben板，也称为挤出片材，XPS板（以下称为XPS板），主要基于聚ben乙烯。原理是通过高温混合挤出成型制成的轻质板。该产品具有连续均匀的闭孔蜂窝结构。每个微空间的互连壁具有均匀的厚度。特殊的分子结构使产品非常出色。隔热性能，高0防潮性，极低的吸水性，良好的隔音性，高抗压强度和良好的尺寸稳定性和抗蠕变性。随着节能水平的逐步提高，人们希望获得具有更好保温效果的保温材料，以减少墙体的总厚度。XPS板符合此要求，因为其导热率低于膨胀聚ben板（EPS板）的导热率。同时，大冶挤塑板厂家，由于XPS板在潮湿条件下长时间保持优异的保温性能和高强度，因此越来越受欢迎。

挤塑板施工方案

施工操作要点

作装饰线角:

- 1)根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置，并进行水平和竖直方向校正。
- 2)凹线角使用开槽器将挤塑板切成凹口，挤塑板凹口最薄处不小于15。
- 3)凸线角应按设计尺寸切割后，在线角及对应挤塑板两面刷界面剂一道，再涂满专用粘接剂，使其粘贴牢固。

抹底层聚合物砂浆:

- 1)聚合物砂浆的配置同专用粘结剂。

2)将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上，厚度为2

挤塑板施工方案

一、施工工具

电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。

二、施工工序 配专用粘 基层墙体处理

刷界面剂一道 粘贴挤塑板 预粘板边网格布条 钻孔及安装固定件 挤塑板打磨找平 刷界面剂一道
配聚合物砂浆 抹底层聚合物砂浆 埋贴网格布 抹面层聚合物砂浆

三、施工操作要点

1、基层处理

彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。

2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力，应在挤塑板两面各刷界面剂一道。

3、配置专用粘结剂:

1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶，加入1份净水，应边加水边搅拌，然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟，直到搅拌均匀，且稠度适中为止。

2)将配置的粘结剂静置5分钟，在搅拌即可使用，配置好的粘结剂宜在1小时内用完。

3)专用粘结剂的配置只准许加入净水，不得加入其他添加物(剂)。

武汉金宇阳(多图)-大冶挤塑板厂家由武汉金宇阳保温材料有限公司提供。武汉金宇阳保温材料有限公司(www.jyybwcl.com)在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，金宇阳保温材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蔡总。同时本公司(www.wuhanbwsj.com)还是从事武汉保温砂浆，武汉保温砂浆厂家，武汉保温砂浆价格的厂家，欢迎来电咨询。