

# 导热双面胶供应 晟泰胶粘 导热双面胶

产品名称	导热双面胶供应 晟泰胶粘 导热双面胶
公司名称	东莞晟泰胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道流涌尾社区流涌尾第二工业区沿河二路
联系电话	13342694281

## 产品详情

在选购导热硅胶片的时候，大家一定要注意，导热双面胶，使用面带有针脚的导热硅胶片一定不能够选择，导热双面胶工厂，由于针脚很容易刺穿导热硅胶片，从而使得其绝缘性能遭到破坏。现在很多正规的厂家都在销售抗刺穿的导热硅胶片，这才是好的产品。

综上所述，选择导热硅胶片之前，大家必须要对其有足够的了解和认知，并且能够跟正规的生产厂家合作。这样的话，即使大家批量购置导热硅胶片，也不需要过于担心这批产品的质量会出现问题。

在贴导热双面胶之前，要保持粘结面的干燥和清洁，然后把黄色的面离型纸揭开，以适中的角度，使用刮板或者是手指把导热双面胶均匀的压在散热器的安装面上面，要注意用力均匀，尽可能的减少气泡的产生，这个步骤一定要做好，要不然会给以后的操作带来困难。

把白色的离型纸揭去，在使用合适的压力，把散热片安装在发热元件上面，并保证连接面之间，不要留下空隙，对于压力条件，比如压力的时间，大小和温度等，可以按照具体的情况来定。

导热双面胶带在粘接时要注意操作方法，严禁用手或其他非粘接物接触表面，严禁反复揭贴，导热双面胶供应商，被粘接面应保持干净、干燥，一般在使用前用酒精清洗，以避免影响粘接牢固性。

辅助用品：棉布、工业清洁剂、橡胶手套。

一步：用不脱毛棉布擦干净器件表面。

二步：用浸过工业清洁剂的棉布擦干净器件表面，导热双面胶供应，去油污，安装过程不要再接触清洁表面。

三步：撕下其中一面背胶上的保护膜，手指不要触及胶面。

第四步：将其贴在器件表面，从粘接面积中心向四周用力轻压五秒，保证双背面胶带与散热器件表面完全100%接触。

第五步：撕掉另一面背胶上的保护膜按第三、四步同样方法，使双背面胶带与芯片粘贴牢固。

导热双面胶供应-晟泰胶粘(在线咨询)-导热双面胶由东莞晟泰胶粘制品有限公司提供。“PE泡棉双面胶,泡棉双面,EVA泡棉胶,防水泡棉胶,超薄防水”就选东莞晟泰胶粘制品有限公司(www.dgstjz.com)，公司位于：东莞市万江街道流涌尾社区流涌尾第二工业区沿河二路，多年来，晟泰胶粘坚持为客户提供好的服务，联系人：黄荣平。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。晟泰胶粘期待成为您的长期合作伙伴！