

# 威海净化车间 济南兰桥净化包验收 精油制品净化车间

产品名称	威海净化车间 济南兰桥净化包验收 精油制品净化车间
公司名称	济南兰桥净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区新沙工业园五区
联系电话	18660748817

## 产品详情

半导体无尘车间|精密电子洁净车间|济南兰桥净化

半导体无尘车间|精密电子洁净车间|济南兰桥净化

无尘车间的安全要求|济南兰桥净化

一、无尘室须知

1. 进入无尘室前，必须知会管理人，并通过基本训练。
2. 进入无尘室严禁吸烟，吃(饮)食，外来杂物(如报章，杂志，铅笔...等)不可携入，并严禁嘻闹奔跑及团聚谈天。
3. 进入无尘室前，需在规规定之处所脱鞋，将鞋置于鞋柜内，外衣置于衣柜内，私人物品置于私人柜内，柜内不可放置食物。
4. 进入无尘室须先在更衣室，将口罩，无尘帽，无尘衣以及鞋套按规定依程序穿戴整齐，再经空气洗尘室洗尘，并踩踏除尘地毯(洗尘室地板上)方得进入。
5. 戴口罩时，应将口罩戴在鼻子之上，冲调食品净化车间，以将口鼻孔盖住为原则，以免呼吸时污染芯片。
6. 穿著无尘衣，无尘帽前应先整理服装以及头发，以免着上无尘衣后，威海净化车间，不得整理又感不适。
7. 整肃仪容后，先戴无尘帽，无尘帽的穿戴原则系：(1)头发必须完全覆盖在帽内，不得外露。(2)无尘帽之下摆要平散于两肩之上，穿上工作衣后，方不致下摆脱出，裸0露肩颈部。
8. 无尘帽戴妥后，再着无尘衣，无尘衣应尺吋合宜，才不致有裤管或衣袖太短而裸0露皮肤之虞，穿衣时应注意帽之下摆应保平整之状态，精油制品净化车间，无尘衣不可反穿。
9. 穿著无尘衣后，才着鞋套，拉上鞋套并将鞋套整平，确实盖在裤管之上。
10. 戴手套时应避免以光手碰触手套之手掌及指尖处(防止钠离子污染)，戴上手套后，应将手套之手腕置于衣袖内，以隔绝污染源。
11. 无尘衣着妥后，经洗尘，并踩踏除尘毯，方得进入无尘室。
12. 不论进入或离开无尘室，须按规定在更衣室脱无尘衣，不可在其它区域为之，尤不可在无尘室内边走边脱。
13. 无尘衣，鞋套等，应定期清洗，有破损，脱线时，应即换新。
14. 脱下无尘衣时，其顺序与穿著时相反。
15. 脱下之无尘衣应吊好，并放于更衣室内上层柜子中;鞋套应放置于吊好的无尘衣下方。
16. 更衣室内小柜中，除了放置无尘衣等规定物品外，不得放置其它物品。
17. 除规定纸张及物品外，其它物品一概不得携入无尘室。
18. 无尘衣等不得携出无尘室，用毕放置于规定处所。
19. 口罩与手套可视状况自行保管或重复使用。
20. 任何东西进入无尘室，必须用酒精擦拭干净。
21. 任何设备的进入，请知会管理人，在无尘室外擦拭干净，方可进入。
22. 未通过考核之仪器，禁止使用，

若遇紧急情况，得依紧急处理步骤作适当处理，例如关闭水、电、气体等开关。23.  
无尘室内绝对不可动火，以免发生意外。

SC食品净化车间|保健食品净化车间|济南兰桥净化

SC食品净化车间|保健食品净化车间|济南兰桥净化

净化车间层流传递窗|济南兰桥净化

层流传递窗是一种先进的GMP净化车间辅助设备，主要用于不同等级不同压力的净化车间之间传递小物件的设备，一方面起到气闸的作用，不让高0级别的GMP净化车间中高压被泄压，另一方面再传递过程中实现自净效果，以确保进入洁净区的物品的自身洁净，减少物件带来的交叉污染其吹淋时间可根据手动开关任意调节，最大限度的达到自净及节能的效果。

无菌实验室|微生物实验室|济南兰桥净化

无菌实验室操作注意事项

实验室无菌操作是实验成败的关键，进行操作时，动作要准确敏捷，但不必太快，以防空气流动，增加污染机会。

- 1、所有器具都要经过消毒才能用，不能用没有消毒的物体触及已消毒器皿，如已接触，要用火焰烧灼消毒或取备品更换。
- 2、操作人员拿取物品要方便，实验台面上的用品放法要有合理，右手使用的东西放置在右侧，左手用品在左侧，酒精灯置于中央。这样的放法在实际用时就会体会到好处。
- 3、工作要保持一定顺序性，保健食品净化车间，培养液在未用前，不要过早开瓶，用过之后如不再重复使用，应立即封闭瓶口。已取出物品不能放回原瓶。
- 4、操作前用酒精擦拭超净实验台面及双手。

在实际工作中无菌操作有很多事要注意，如不能面对无菌实验台讲话或咳嗽，以免唾沫把细菌或支原体带入工作台面发生污染。必要时带上口罩。

威海净化车间-济南兰桥净化包验收-精油制品净化车间由济南兰桥净化工程有限公司提供。威海净化车间-济南兰桥净化包验收-精油制品净化车间是济南兰桥净化工程有限公司（[www.lanqiaopf.com](http://www.lanqiaopf.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。