

专业房屋改造加固工程 房屋改造加固 亮迪保温维修工程

产品名称	专业房屋改造加固工程 房屋改造加固 亮迪保温维修工程
公司名称	安徽亮迪房屋维修工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区醇美华城·澳然天成39#楼1 19
联系电话	18955315036

产品详情

旧房翻新怎么省钱？

旧房翻新工程中有些地方注意点可以减少一些不必要的开支，以下简单举几个例子：

- 1、不少家庭会顾虑室内墙面色彩过多会很乱，就挑选了相对于较简单的一白到底，但时候久了又感觉有些太一般了，想给墙面增添点新花式，此时不需要把原有的涂料铲掉重新刷新涂料，小小的墙贴就可以达到不错的装饰效果。
- 2、假如原先的墙面依然还很完整，那么在翻新时，完全能够采用墙纸或墙布，给墙面一张全新的面孔，而且这样也会节省不小的开支。
- 3、很早以前装潢的房子水路工程大部分使用的是镀锌管、铝塑管等材料，因此经常会出现漏水的情况。如今，伴随着社会的发展，这些管材已经开始被淘汰。目前，多数装饰公司都采用的是塑钢管。在二次装修中，刚好可以借这个机会给老化的水管换新装。
- 4、由于长时间的做饭、炒菜，橱柜难免会受到油烟的腐蚀。重新购买一套新的橱柜不是不可以，只是厨房还是那个厨房，新橱柜也变不出什么花样来，不如只换换门板来得容易。

旧房翻新之水电篇

水电改造是旧房翻新中的重中之重，下面来具体讲解一下：

1、客厅的电路改造

客厅用到电的设备比较多，所以一般线路会比较复杂。在进行电路改造之前，先确定好线路的数量，包括电源线、空调线、电话线、照明线等等。提前做好准备，并且做出预留空间，房屋加固改造多少钱，如果以后多了家电，也可以进行适当的线路增容。而且在进行电路改造时，要合理计算好插座的使用个数，规划好位置，很多家庭在事先没有规划好线路位置及排布，在装修后才发现插座不够用或者插座刚好被家具遮挡无法使用，影响了生活的便利性。

2、厨房水路改造

厨房水路改造最关键的因素就是水龙头和热水器的位置，房屋改造加固，如果家里面积不大，房屋改造加固公司，而且厨卫离得不远，聊宅小编更建议装修业主使用燃气热水器，比较方便实用。如果是使用燃气热水器，专业房屋改造加固工程，那自然安装在厨房里。这就需要装修业主和设计师一起讨论并确定热水器的位置之后，才能开始改造。当然，如果厨卫离得比较远，需要使用电热水器的话，应安装在卫生间。另外在水路改造中需要注意的是，冷热水管安装时一定要严格按照水管之间的标准距离即15cm来执行。

3、卫生间的水路改造

卫生间水路改造包括淋浴器、洗面盆、马桶的冷热水进出口，洗衣机、拖把池、电热水器的进出口等等。相对厨房来说，卫生间的水路改造要复杂的多。所以，卫生间水路改造最好能做到一步到位，不要后期再增改，会很麻烦。另外，整个卫生间的下水口——地漏，一定要处理好，否则日后反味或者地漏周围防水出现问题，都会影响正常居住生活。

一、旧房改造原则

- 1、专业设计师与业主进行沟通
- 2、重视绿色环保要做到节能减排

二、旧房改造重点

- 1、卫生间和厨房局部结构改动
- 2、陈旧门窗的更换
- 3、客厅
- 4、卧室
- 5、环境

首先在旧房改造开始之前应该对房屋进行彻底的消毒，避免日后细菌的滋生，可以用3%的来苏水、1%-3%的漂白水或用3%的过氧乙酸溶液喷洒，洒后关门窗1小时。

专业房屋改造加固工程-房屋改造加固-亮迪保温维修工程由安徽亮迪房屋维修工程有限公司提供。安徽亮迪房屋维修工程有限公司（www.ldfwgc.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽亮迪房屋维修一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏经理。