

洁能板 理化板 东正装饰材料物美价廉

产品名称	洁能板 理化板 东正装饰材料物美价廉
公司名称	江西东正装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市东乡区经济开发区东山工业园
联系电话	13387068816

产品详情

卫生间隔断门

除了卧室，卫生间是人们居住的最私密的空间，也是频率较高的地区之一。卫生间隔断门不仅能使空间布局更加标准化，而且能有效地分隔浴室干湿区，非常受欢迎。如何选择卫生间隔断门?我们今天一起来看吧。

- 1、选购常规产品，购买隔墙门时，一定要看商品证书是否注明。
- 2、区分材质，隔断门大多是钢化玻璃，钢化玻璃质量差大。好的钢化玻璃仔细观察细微的图案。淋浴房的骨架由铝合金制成，表面喷涂，不腐烂，不生锈。主框架的铝合金的厚度比为1.1mm，所以门不易变形。同时检查滚珠轴承是否灵活，门的开启和关闭是否方便和轻，以及框架组合是否采用不锈钢螺钉。
- 3、各种配件，检查是否钢化玻璃门，洁能板，或其他材料的隔断门配件是一种对生命长度的元素的重要作用，因为我们在洗手间做活动的频率是比较高的，所以门的磨损会比较大的高质量配件，可以帮助我们减少磨损，延长浴室门的使用寿命。
- 4、选择卫生间隔断门要美观，卫生间是一个相对狭小的空间，我们可以选择高度装饰的隔断门，这样它能吸收部分空间，对于小空间来说是不合适的。
- 5、隔断门的色彩图案应符合卫生间的装饰风格，例如，许多消费者喜欢一种半透明的隔断门，其装饰本身很强，给人以美的享受。但也有些比较传统的人，选择不透明的布隔断，这样的话在浴室也可以用在浴室里。

卫生间隔断门注意事项：地漏安装，卫生间水流比较大，容易积水，如洗澡，有些家庭也有洗衣机用水，只有通过安装地漏，理化板，才能保证水的正常排放。

注意：不要安装槽滑道，放在浴室，容易脏的水和脏东西，并且由于空间等原因，很难清理。

抚州卫生间隔断厂家江西东正

公共卫生间的平面设计应将大便间，小便间，分室设置，各室应具有独立功能。小便间不得露天设置。厕所的进门处应设置男女通道，屏蔽墙或物。每个大便器应有一个独立的单元空间，划分单元空间的隔断板及门与地面距离大于100mm小于150mm。隔断板及门距离地坪的高度；一类二类公厕大于1.8m三类公厕大于1.5m 独立小便器站位应有高度0.8mm的隔断板

公共卫生间应合理布置通风方式，每个厕位不应小于40m³/h换气率，并应优先考虑自然通风。当换气量不足时，应增设机械通风。有条件时可采用单厕排风的空气交换方式

卫生间隔断是建筑行业使用广泛建材，对于卫生间分区装饰起到重要作用，千思板，金属卫生间隔断具有坚固的基体，表面采用静电粉末喷涂具有多种颜色可选用。

首先，我们材料得合格，工程验收是应有质量验评资料，做好最基础的工作。同时还要保护好我们的成品卫生间隔断，提高卫生间隔断的使用效率；

比如在安装的时候，注意保护顶棚，墙内装好的各种管线，施工部位已安装的门窗，已施工完的地面、墙面、窗台等应注意保护防止损坏特别是玻璃材料，在进场、存放、使用过程中应妥善管理，使其不变形、不受潮、不损坏、不污染。其它材料做好相应的处理。

最重要的就是如何实施我们的安全环保措施：卫生间隔断工程的脚手架搭设应符合全建筑工安全标准；脚手架上搭设跳板应用铁丝绑扎固定，不行有探头板；工人操作应戴安全帽，注意防火；施工现场必须完工后清场，有专人洒水，打扫，不能扬尘污染，扰民；机电器具必须安装电保安器，发现问题立即修理；遵守操作规程，理化板厂家，非操作人员决不准乱动机具，以防伤人；现场保护良好通风，但不宜过堂风。

另外，卫生间隔断的设计也应该要留意的，设计卫生间隔断应注意3方面的问题：

一、形象的塑造

由于卫生间隔断不承重，所以造型的自由度很大，设计时应注意高矮、长短和虚实等的变化统一。

二、颜色的搭配

卫生间隔断是整个居室的一部分，颜色应该和居室的基础部分协调一致。

三、材料的选择和加工

根据上述原则，通过精心挑选和加工材料，才能实现良好形象地塑造和美妙颜色的搭配。尤其，公共卫生间隔断是一种非功能性构件，所以材料的装饰效果可以放在首位。

洁能板-理化板-东正装饰材料物美价廉由江西东正装饰材料有限公司提供。江西东正装饰材料有限公司（www.jxdongzheng.cn）是江西抚州，建材加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东正装饰材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创东正装饰材料更加美好的未来。同时本公司（www.jxzhengdongwei.cn）还是从事理化板，抗倍特，实芯理化板的厂家，欢迎来电咨询。