

# 水饮料不干胶标签 多加宝印刷 重庆不干胶标签

产品名称	水饮料不干胶标签 多加宝印刷 重庆不干胶标签
公司名称	东莞市多加宝印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇鸡翅岭华威科谷产业园一栋5楼B区
联系电话	13570339159

## 产品详情

什么是不干胶印刷：

不干胶也叫自粘标签材料，是以纸张、薄膜或特种材料为面料，背面涂有胶粘剂，食品不干胶标签，以涂硅保护纸为底纸的一种复合材料。由于涂布技术有多种，致使不干胶材料形成有不同档次，目前的发展方向是由传统的辊式涂布、刮刀涂布向高压流延涂布方向发展，以zui大限度保证涂布的均匀感性，避免气泡和针眼的产生，保证涂布质量，而流延布涂布在国内技术还未成熟，国内主要采用的是传统辊式涂布。

不干胶印刷，因为主要印刷产品是以商品标签、标牌为主，所以也叫商标印刷。不干胶印刷，采用的是专用的复合纸张。这种纸必须由纸品加工厂预制。一般是在承印物的背面涂上一层不干胶，粘附在容易剥离的防粘纸上。印刷后用刀线轧印，剥去空白多余部分，在防粘纸上留下一定形状的印刷品，使用时将成品揭下来，粘贴到商品或包装物上即可。承印物除纸张外，还有金属箔、薄膜。

不干胶印刷，使用标签印刷机印刷，该印刷机使用卷筒纸，一次输纸、收纸，可以完成印刷、烫金、上光（或复合塑料薄膜）、模切、收卷废料和裁切等工序。

不干胶贴纸印刷中的透印该如何处理？

分析原因并找出解决的办法。

### 1.不干胶标签材料背面蹭脏

不干胶贴纸印刷的印在不干胶标签上的油墨，粘在另一印张的背面，造成背面的蹭脏。要防止背面蹭脏，一般在印刷机的收纸部分安装喷粉装置，使细微颗粒的碳酸钙分散在印张之间。另外，电子不干胶标签，加速油墨的干燥，减少印张垛码的高度、在印张之间放入吸墨性良好的纸张等对蹭脏现象均有抑制作用。

## 2.油墨的透印

油墨的透印是指在不干胶标签的背面能看见正面印迹的现象。防止油墨的透印，可以选择紧度大的纸张印刷，也可以增大油墨的粘度，适当的降低印刷压力。

## 3.印刷时油墨的飞墨

不干胶贴纸印刷的油墨的细小微滴，飞散在空气之中的现象叫“飞墨”，也叫油墨的雾散，是不干胶标签在高速轮转凸版印刷机最常见的故障。要减缓“飞墨”现象，可以增加印刷车间的湿度，使用具有导电性的油墨如水性油墨。

## 4.静电

不干胶贴纸印刷的印刷过程中，水饮料不干胶标签，不干胶标签不易分离、收纸台上纸收不齐、或输纸台上纸张歪斜而套印不准等，都有可能是静电引起的。消除印刷静电，一般在印刷机上安装静电消除器，使印刷机周围的空气离子化，从而将纸张上的正、负静电中和。也可以在印刷机的周围或压印滚筒的后上方，喷洒适量的水雾来消除纸张上的静电。此外，增大印刷车间的湿度，重庆不干胶标签，有利于静电的消除。

标贴基材表面有平面和曲面之分，如果标贴表面具有一定的弧度（例如，直径小于三公分的药瓶表面）就可能需要面纸具有良好的适贴性或粘度较强的胶水。也需要选用柔软性和抗拉伸性更好的材料，比如：PVC。而平面的被贴物表面，适应被贴标签材料更广

不干胶材料最适于表面清洁、干燥、无油迹和灰尘的标贴基材。（任何贴标时，均需保持被贴物表面干燥，无油无灰尘，那样才能达到最好的贴标效果）

标贴条件—不干胶粘度需要在冷、热、潮湿或室温条件下粘贴。

使用环境—不干胶标签是否暴露在冰点以下的环境，是否用于户外、高温、

潮湿或含有紫外线的光线之下，以及是否接近温度较高的汽车引擎。

水饮料不干胶标签-多加宝印刷(在线咨询)-重庆不干胶标签由东莞市多加宝印刷有限公司提供。东莞市多加宝印刷有限公司（www.djb168.com）是广东东莞,不干胶制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在多加宝印刷领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创多加宝印刷更加美好的未来。