

成都新都厂房防水维修 专业楼顶防水 金属屋面防水公司

产品名称	成都新都厂房防水维修 专业楼顶防水 金属屋面防水公司
公司名称	成都蜀禹建筑防水工程有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省成都市成华区建设北路三段26号1栋2单元19层12号
联系电话	028-66792306 13982095390

产品详情

成都蜀禹建筑防水工程有限责任公司专业彩钢顶厂房防水施工，采用蜀禹金属屋面专用防水防腐涂料施工，一次施工可保十年。咨询电话13982095390

彩钢瓦屋面天沟部位施工

- 1、铲除彩钢瓦天沟上的老化卷材；
- 2、用除锈剂处理天沟锈损部位，清理天沟垃圾；
- 3、修补天沟破损部位，将落水口打磨平整；
- 4、滚涂蜀禹金属屋面专用防水涂料（内嵌聚酯布），落水口做防水增强层；
- 5、整个天沟做蜀禹金属屋面防水涂料施工；

彩钢瓦屋面女儿墙部位施工

- 1、铲除女儿墙面的老化卷材；
- 2、清理垃圾
- 3、用弗施科防水砂浆将墙面修补平整；
- 4、用蜀禹金属屋面专用防水防腐涂料做一布三涂工艺。彩钢瓦屋面接缝部位施工

- 1、用打磨机将接缝除锈，清理金属表面；
- 2、然后进行接缝一布三涂工艺；
- 3、螺帽四周刷涂蜀禹金属屋面专用防水防腐涂料；
- 4、涂刷三遍（注意要按操作要求进行）。

四、施工工艺

蜀禹金属屋面专用防水防腐涂料施工工艺

准备施工主料和辅料以及施工机具 清理基层 底涂 细部构造增强处理

（检查施工质量） 涂布防水层（检查施工质量） 涂膜防水层末端处理（检查施工质量） 竣工验收

清理基层

在涂布防水层前,应将基层表面的凸起物,砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土,沙砾等杂物清扫干净.对阴阳角,穿出管道,落水口等细部构造部位,更要认真清理,如钢丝刷或溶剂清除,确保基层与防水涂料有良好的粘接力。

细部构造增强处理

待底涂表干后，对阴阳角，天沟，落水口，螺帽等细部构造进行增强处理。涂布防水层

细部构造部位的附加层固化成膜后，即可进行涂布防水层。可做四涂，六涂或一布三涂，两布六涂，大面积使用长把滚刷，细部构造使用油漆刷

第一遍涂层涂布后，一般需固化 6-8 小时以上，待涂膜基本不粘手指时，再涂布第二遍涂层，第三，四遍的涂层仍应按上述要求涂布。进行每遍涂层均应采用“十字交叉”法涂布，涂层的厚薄应均匀一致，表面平整，屋面的阴阳角等转角及立面的涂层，应薄涂多遍，不得有流淌，堆积现象，相邻两遍涂层涂布的时间间隔，一般夏季不少于 6 小时，冬季不超过 72 小时。

如需要在涂膜防水层中夹铺加筋布增强材料，一布三涂，平面部位应在涂布第二遍涂膜，立面部位应在涂布第三遍涂膜后，立即铺贴胎体增强材料，一般宜边涂边铺加筋布，加筋布铺贴应平整，底面气泡应除尽，与涂料粘结牢固，然后精置实干，加筋布材料长边搭接宽度不小于 50mm,短边搭接宽度不小于 70mm，加筋布材料上面涂刷不少于 2 遍，涂膜厚度不小于 1mm,并应使涂料浸透加筋布，

覆盖完全，厚薄均匀，不得有加筋布外露现象，为确保涂膜厚度均匀一致，宜采用多遍少涂的方法涂布。

涂膜防水层末端收头处理

涂膜收头时应采用防水涂料多遍涂刷，以保证其完好的防水效果。