

# 洁净服 友圣益工服厂 怎样检测洁净服

产品名称	洁净服 友圣益工服厂 怎样检测洁净服
公司名称	天津友圣益科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区武清开发区高新路7号
联系电话	18601131910

## 产品详情

对于不同的行业和工种，越来越多的公司都会选择制作工作服，一是因为特殊工种对服装有要求，另一方面是代表了公司的形象，天津工作服厂家友圣益是一家专业的工服厂家，公司是实体生产企业，为多家国内服装公司和工作服电商公司、外贸服装公司代加工（OEM）工作服。

对于防静电洁净服的制造材料都有哪些呢？

防静电洁净服用的是防静电面料，防静电面料可以是针织面料也可以是机织面料，这两种防静电面料都是加工而成。防静电服装的面料还分为超净面料和普通面料。超净面料的特点就是不仅仅具有防静电的功能，它本身也不发尘，洁净服性能检测，并且具有良好的滤尘性。一般洁净室要求穿防静电超净面料，只有适用于洁净室的导电绸才是防静电超净面料。我们国家目前还没有在超净面料这方面制定出相应的标准。

对于不同的行业和工种，越来越多的公司都会选择制作工作服，一是因为特殊工种对服装有要求，另一方面是代表了公司的形象，天津工作服厂家友圣益是一家专业的工服厂家，公司是实体生产企业，为多家国内服装公司和工作服电商公司、外贸服装公司代加工（OEM）工作服。

下边来聊聊关于洁净服的那些事：1.无尘服的面料选择

在高等光电子芯片生产行业对无尘服的要求主要有以下几点：良好的防静电功能、不发尘、不粘尘、阻

性好、强度高、有效杀菌抑菌等主要功能。

以上要求就决定了无尘服面料仅能用化学合成的长纤维来进行加工生产，怎样检测洁净服，而棉、麻、丝等天然短纤维不能使用于无尘服面料，同时所选用的长纤长丝也要严格控制发尘量。

## 2.无尘服须要有滤尘性

除此之外无尘服还要有良好的滤尘性，无尘车间的灰尘主要来自于室内流动的空气及在无尘室内活动的工作人员，洁净服，在室内控制空气洁净度的相关设备完善的条件下，提高无尘车间的洁净度也就要很大程度上将人体产生的微小尘埃控制在无尘服内，防止其穿过无尘服流动到空气中。

对于不同的行业和工种，越来越多的公司都会选择制作工作服，一是因为特殊工种对服装有要求，另一方面是代表了公司的形象，天津工作服厂家友圣益是一家专业的工服厂家，公司是实体生产企业，为多家国内服装公司和工作服电商公司、外贸服装公司代加工（OEM）工作服。

评价洁净服的洁净性能需要从无尘和滤尘两个方面来入手，把无尘等同于洁净，无尘车间洁净服，是不合适的。无尘指的是服装本身不发尘，这就要求洁净服在生产和设计过程中选择不发尘的面料和辅料，并且在裁剪、缝制和款式设计中减少服装发尘和积尘的可能性。可以从以下几个方面来判断洁净服的是否具备无尘性能：

- 1.是否使用长丝纤维织造
- 2.面料中加入的防静电纤维是否会成为发尘源
- 3.检查服装的辅料是否不易发尘
- 4.检查洁净服的裁剪和缝制是否符合规范
- 5.检查服装款式是否合理

洁净服-友圣益工服厂-怎样检测洁净服由天津友圣益科技有限公司提供。天津友圣益科技有限公司（www.ysy-tj.com）为客户提供“工作服,制服”等业务，公司拥有“友圣益”等品牌。专注于制服、工作服等行业，在天津天津市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：唐浩。