

福建卫生间防水涂料 柯宝建材 防水涂料

产品名称	福建卫生间防水涂料 柯宝建材 防水涂料
公司名称	福建柯宝建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山投资区高兴路6号
联系电话	13395009157

产品详情

厨房防水补漏方法

一、厨房地面先做找平，防水涂料，对于新装修或重新装修的用户来说，如果你要更换厨房的地砖，在将原有地砖凿去之后，一定要先用水泥砂浆将地面找平，然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。

二、接缝处要涂刷到位厨房墙与地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处，是最容易出现问题的地方。你在施工中，一定要督促装修工人处理好这些边边角角的地方，所有防水涂料一定要涂抹"到位"。

涂料防水层在某种意义上来说它的产品仅仅是涂料，只有在涂刷在基层上后，通过涂料本身的一等比例物理和化学反应固结后才能生成防水层；部份防水涂料在固化过程中有有害气体的释放对人体有害，福建卫生间防水涂料，有的防水涂料一个防水层的完工需要多遍涂刷，每遍涂刷要有一定的间隔时间，因此防水层的最后完成要较长时间（任至数天），在固化过程中将遇到许多不利因素的影响，如突然下雨、工期紧迫、冰冻、环境密闭不通风固化困难，有的防水材料需要热熔施工，而有的场合不允许动用明火等。

搅拌要求

打开塑料桶将原料全部从桶中取出，先将乳液注入塑料桶中，然后将粉料缓缓倒入相对应的乳液中。边倒边用电动搅拌器低速搅拌至浆料均匀无结块。搅拌时不得加水或混入上次搅拌的残液及其他杂质。搅拌好的浆料静置约3分钟，福建防水涂料价格，再搅拌约30秒，调好的浆料请在45分钟内用完，请及时用水清洗施工工具上的残留防水浆料。防水浆料固化后只能用机械方法清除。

细部处理

先在管根与地面交界处涂刷预先搅拌好的防水浆料，后铺设无纺布进行加固，再进行第二次涂刷，干固后可进行第三次涂刷。墙角，墙体交界，福建JS防水涂料，转角处是容易发生漏水的部位，在水泥沙浆基面涂刷预先搅拌好的防水浆料后，铺上无纺布进行加固，再进行第二层涂刷，干固后可进行第三次涂刷。

福建卫生间防水涂料-柯宝建材-防水涂料由福建柯宝建材科技有限公司提供。福建柯宝建材科技有限公司（www.kobojc.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。柯宝建材——您可信赖的朋友，公司地址：福州市仓山区盖山投资区高兴路6号，联系人：王先生。