

聚金源彩钢瓦 机制硅岩净化板 昌邑硅岩净化板

产品名称	聚金源彩钢瓦 机制硅岩净化板 昌邑硅岩净化板
公司名称	高密市聚金源彩钢瓦销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市姜庄镇半岛姜庄物流园
联系电话	13854437123

产品详情

彩钢净化板的安装使用

彩钢净化板的安装前需要对净化区域的风管、场地进行清理，清除与施工无关的所有物品。然后再由承建方根据设计图纸做出具体设计，包括顶板排版图、顶板分解图、壁板排版图、壁板分解图及相关节点图，双方确认无误后根据实际需求订货。

彩钢净化板出厂时应该应采取保护措施贴膜，妥善包装，避免在运输过程中损坏表层。彩钢板及其配件需存放于干燥清洁，平整坚实的场地内，有条件可以在场地加围护以便管理。彩钢应整齐板堆，且高度不可超2米，产品运到现场后，出示产品合格证及相关证件，做好报验手续。夹芯板表面无划伤且尺寸应符合设计图纸要求，若出现划痕，保护膜去除后有承建方作技术处理。

彩钢净化板在安装过程中不要撕下壁板表面塑料保护膜，禁止撞击和踩踏板面。配件和各种材料严查规格、性能及完好程度，不合格或已损坏的配件不得使用。洁净区内所有安装缝隙应用硅胶作密封处理，打胶之前先严格清洗，除去杂质和油污，确保粘贴密实，硅岩净化板厂家，防止脱落和积灰。硅胶表面整光滑，无皱皮现象。每天施工结束后需清扫场地，做到每天工完料净，场地清洁。

选择净化板应该考虑哪些因素

当我们要做出选择的时候，总是要做好对应对的考虑，选择净化板的时候也是如此，整个选择的时候，到底是要考虑到什么问题，很多人其实都是非常好奇的，真正的去做好了相关方面的认识，硅岩净化板安装视频，总体上的考虑是更好的。

选择净化板的时候要考虑到使用的安全。任何时候安全都是值得我们去关注的话题，当你真正可以把安全都放在第s一位的使用，安装和使用的时候都可避免不必要的问题发生，昌邑硅岩净化板，真正去认识到了其中具体的事情，总体上可以得到的保障很多的。

除此之外，我们在选择净化板的时候，还要考虑到具体的安装方式。有的产品价格看起来贵，但是在使用的过程中安装起来是非常方便的，今后的使用也可以得到很好的保障。但是有材料安装起来是非常麻烦的，无形之中也会增加成本的。

彩钢板施工要求

1. 洁净室彩钢板安装前的放线工作，应在地(楼)面完成后进行，并在具备安装的其它相关条件如较大设备已运到位、暗敷地面管线已调整完及技术夹层主要安装工作基本完成，才可以进行。放线是在地面上划出彩钢板水平投影(50mm宽)及门、窗位置。上下马槽中心线应在同一垂直面上误差应在1.0%以内即3mm。

2. 装上下马槽，下马槽一般采用带有内外R角的铝合金型材。用射s钉固定于地面所画的线上，机制硅岩净化板，射s钉的位置以直线1.2-1.5m间距，转角及终端距边0.2m为宜，采用止水橡胶条的在射s钉之前把两条胶条(2-3)放入槽下，在射s钉固定后形成防水隔离封闭。

上马槽为压制槽铝，硬吊顶时用射s钉枪固定在顶板上，软吊顶时采用吊杆悬吊在层面下，高度以吊顶净高为准。

3. 细立壁板，按排版图装入预制好的组件，组件间以固定插件锁定相邻壁板。值得特别注意的是在组立壁板的同时配合好电气暗敷管线及箱盒。

壁板应垂直，立缝要靠紧，缝隙越小越美观，立缝均匀。

在操作时，仔细清理立缝上的保护膜暂时揭开，而千万不要揭除。

清理槽内杂物及粘结的胶液凝固硬块。否则用再大的力也很难将立缝调整的均匀、密实。

聚金源彩钢瓦(图)-机制硅岩净化板-昌邑硅岩净化板由高密市聚金源彩钢瓦销售中心提供。行路致远，砥砺前行。高密市聚金源彩钢瓦销售中心(www.sdjuyinyuan.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属建材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!