

# 有机玻璃温室大棚正确的覆膜方法

产品名称	有机玻璃温室大棚正确的覆膜方法
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

## 产品详情

# 有机玻璃温室大棚正确的覆膜方法

覆盖棚膜。覆盖有机玻璃温室大棚膜，宜选择晴天、无风的下午进行。

覆膜准备(1):人员准备。 薄膜准备。 工具准备。

覆盖有机玻璃温室大棚屋面棚膜可分四大步骤：

拉膜上棚：从有机玻璃温室大棚东边，需20人，每隔5米，依次抬起棚膜，沿着大棚前面，将棚膜一端抬到大棚西边。再有其中的10人拉起（带有拉绳的）棚膜一边，从有机玻璃温室大棚底部上去，沿着拱杆向上走，将薄膜拉上棚面，剩下的10人在原地抱着棚膜，帮助另外10人拉膜。

固定膜上端：一人先在有机玻璃温室大棚东边，将钢丝固定在拉绳上，另一人在有机玻璃温室大棚西边拉动拉绳，可顺势把钢丝穿过棚膜，之后，再把钢丝这一端固定在棚西墙处的地锚上，钢丝另一端用紧线机固定。最后用铁丝，把棚膜上端捆绑在竹竿上。

固定膜两端：先用该处棚膜边沿将长约10米的竹竿包好，而后，10人拿起竹竿往下拽，拽紧后，便可用铁丝将其固定在地锚上，约50厘米固定一处，之后将棚东边的棚膜端固定。

埋压膜前端。在有机玻璃温室大棚前沿处，用竹竿卷上棚膜前端，下拽拉紧棚膜后，用土埋压棚膜，并踩实。上压膜绳。按照覆盖屋面棚膜的方法，将放风棚膜覆盖后，需上压膜绳。压膜绳上端系在棚顶部的地锚上，下端系在棚前沿的地锚上，可每隔2米一处压膜绳。拉紧、固牢。