

合肥劳保鞋 劳保鞋批发 安徽顾然

产品名称	合肥劳保鞋 劳保鞋批发 安徽顾然
公司名称	安徽顾然服饰有限责任公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经济开发区蓬莱路与汤口路交口往南100米鑫云泰科技园A座3楼
联系电话	18019593989

产品详情

劳保鞋性能。

1.包头抗冲击性能

用规定重量的钢制冲击1锤进行冲击试验，包头受冲击时包头下的间隙高度应小于规定值，而且包头在测试轴线方向不应出现任何穿透性裂纹。值得注意的是各国标准中对冲击1锤的重量、规格、冲击高度及试验机的构造等的规定有所不同，实际测试时应加以区分。

2.导电鞋和防静电鞋的电气性能

鞋样经在干燥和湿的大气中调节后，将干净的钢球填充入鞋内并放到金属探针装置上，使用规定的电阻测试仪器，测量前面两个探针与第三只探针间的电阻。一般情况下，合肥劳保鞋，导电鞋要求电阻不应大于100K欧姆;防静电鞋要求电阻应在100K欧姆至1000M欧姆之间。

劳保鞋发霉怎么办？

劳保鞋在潮湿的地方放久了之后，劳保鞋批发，或者是打湿后没有晒干，就样的劳保鞋就容易发霉，劳保鞋厂家，对劳保鞋的伤害是非常大的，劳保鞋公司，那么劳保鞋发霉怎么办？

先利用吸水性佳的布料吸去鞋子表面的水分。不要太用力擦拭，其附着的污垢会刮伤鞋子的表皮，应

特别注意;

鞋内置入报纸或卫生纸，多加更换，以求完全吸干水分;

如果到半干的程度，就应放入鞋楦以防变形。再置于通风处阴干;

完全干后，则按照一般的保养法保养。

工作鞋、安全鞋、劳保鞋、防护鞋的分类与区分?

其具体的分类和区分的依据是什么？安全鞋和防护鞋有什么差别？工作鞋和劳保鞋呢？

- 1、工作鞋是指，在单位穿统一的鞋
- 2、劳保鞋是指特别的岗位所需要穿的鞋（如与水打交道岗位需要的雨鞋）
- 3、安全鞋是指危险岗位所穿的鞋（如电工的橡胶底鞋）
- 4、防护鞋是指容易直接伤害所穿的鞋（如司炉工的翻毛靴）
- 5、劳保鞋包括防护鞋和安全鞋，但不包括工作鞋。

合肥劳保鞋-劳保鞋批发-安徽顾然(推荐商家)由安徽顾然服饰有限责任公司提供。安徽顾然服饰有限责任公司（www.ahguran.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽顾然——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市经济开发区蓬莱路与汤口路交口往南100米鑫云泰科技园A座3楼，联系人：曹经理。