

# 贵阳卫生间隔断 雅潭松装饰材料 抗倍特卫生间隔断

产品名称	贵阳卫生间隔断 雅潭松装饰材料 抗倍特卫生间隔断
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

### 卫生间隔断注意事项

重庆雅潭松工艺，是一家生产、销售卫生间隔断、金属卫生间隔断的厂家，专注于厕所隔断，公共卫生间隔断，包含安装，生产材料，厂家供货，产品广泛应用于宾馆，学校，医院，写字楼，政府大楼，机场，商务酒店等场所。

#### 1、地漏

卫生间水流比较大，很容易积水，贵阳卫生间隔断，比如沐浴，有的家庭还有洗衣机的水，只有安装了地漏，才能保证水能正常排出。

#### 2、卫生间隔墙

在装修卫生间时应先铺完地砖和墙砖，然后再按实际所需尺寸定做卫生间隔墙。注意，抗倍特卫生间隔断，铺地砖前一定要安装下水管道、地漏，同时还要考虑墙面上下可能存在的误差问题，卫生间隔断门公共，按实际尺寸定做玻璃门才好安装和使用

#### 3、门槛

考虑好卫生间的玻璃隔断是否有门框可以挡水，如果没有还需专门安装门槛石，一般门槛石应高出地面1.5cm—2cm，否则淋浴水从门下流出，就不能达到干湿分区的目的，易造成不便。

雅潭松装饰材料提醒：千万不要用下滑道，因为滑道里面积水和灰尘很难清理，时间长了会发臭。

#### 4、玻璃门的选择

淋浴间的玻璃门应选用有机玻璃或钢化玻璃，以免伤人。如果玻璃是无色的，在相当的视线水平处贴上图案，避免撞坏玻璃。

#### 卫生间隔断需要注意什么？

一、卫生间做隔断，门的选择很重要，一要看门清是否标有商品合格证等，二要看清隔断门的色彩图案是否与卫生间装修风格一致，三要选好的材质，辨别什么材质的门质量更好。

二、卫生间做隔断，一定要注意地漏，卫生间水流大，容易积水，所以一定要安装地漏，才能保证水能正常排出。

三、卫生间做隔断，要提前规划，在装修卫生间时，应先铺完地砖和墙砖，再按实际所需尺寸定做卫生间隔墙。

卫生间的装修设计非常重要，卫生间如何做隔断？记住这几个诀窍，卫生间隔断抗倍特，省钱又实用！大家一定不要做错了哦。

#### 卫生间隔断是用墙体还是推拉门

其实卫生间用墙还是推拉门这个问题比较好解决，主要根据户型大小，一般小户型用推拉门。豪宅用墙，为什么这样说。

豪宅空间大，卫生间肯定也不小，所以用墙比较实际，既可以保证隐私，又可以很好的阻挡气味！

但是一般小一点的房子就不一样，一般卫生间比较小，而且使用的人也相对于有点多，既要保证隐私安全，又要能用zui小空间使用率zui大，又能保证气味不外漏，所以推拉门就是不二选择。

不过还需要注意的是，安装推拉门也好，墙体也好，一定要注意不要过高，如果过于高的话，容易绊倒摔跤，而且排水和进出都不方便。

贵阳卫生间隔断-雅潭松装饰材料-抗倍特卫生间隔断由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。重庆雅潭松装饰材料有限公司（[www.cqhmxc.com](http://www.cqhmxc.com)）是从事“集成墙板厂家,卫生间隔断厂家,装饰线批发,铝合金相框,相框”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。