

天津硬质快速卷帘门 天津硬质快速门厂家

产品名称	天津硬质快速卷帘门 天津硬质快速门厂家
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

产品详情

天津硬质快速门价格, 天津涡轮硬质快速门定做 天津硬质快速门安装 天津硬质快速卷帘门
天津硬质快速门厂家 涡轮硬质快速卷帘门又称硬质快速门, 在快速门系列产品中, 硬

质快速卷帘门对安装要求是非常高的, 需要结合实际门洞情况来定安装方案, 我们结合涡轮快速卷帘门的安装示意图, 来讲解一下硬质快速门在安装中需要注意的各个要点。

1、安装硬质快速门的门洞上方需要一定的空间来安装快速卷帘门机头, 快速卷帘门的机头是一个比较规则的长方体, 如图中所示, 通常情况下机头下方会预留200mm高度的预留

空间, 所以机头的上方空间为 $A+200\text{mm}$, 机头的高度 A 的大小会受到门洞高度的影响, 门洞高度越大机头的高度 A 也会越大, 如果门洞上方空间较小, 可以通过加装一块门板, 将预留

的200mm空间省略掉。也可以让机头吃一部分洞口高度, 当然必须加装一块门板, 这样在不至于门洞会留有缝隙;机头的厚度, 图中所示的 B 的数值, B 的大小也会根据门洞大小有相

应的尺寸大小, 通常情况下机头厚度不会对安装造成影响, 特别的情况下需要具体注意测量;机头的宽度, 机头的宽度是大于门洞的宽度的, 如果门洞的墙面不平整, 要注意机头宽

的安装要求为: 门洞宽度+立柱跨度*2+100mm。

2、门洞宽度方面需要注意的是, 门洞宽度并不是快速卷帘门的安装宽度, 门洞宽度通常是开启宽度, 而安装宽度为: 开启宽度+立柱宽度*2, 立柱宽度为图中所示 C 的数值, 立

柱宽度的大小也受到门洞宽度的影响。如果门洞是在一个平整的墙面上, 只需考虑墙体的坚固性即可, 通常都能满足快速卷帘门安装宽度要求。