

# 鑫泊莱全屋定制 定制全屋家具 宜城全屋定制

产品名称	鑫泊莱全屋定制 定制全屋家具 宜城全屋定制
公司名称	湖北鑫泊莱家具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区江山南路
联系电话	18671000717

## 产品详情

巧妙运用玄关这一部位，厨房巧妙的镶嵌于其中，同样的木质感设计，充分开了墙面上的使用空间，把日常的厨房用具，全部“上墙”，看起来既整洁，又美观，而且还不占空间。

虽然博主的房间面积不大，但是充分考虑到了房间的卫生功能，采取了“厕所和浴室”分开的原则，厕所单独开辟为一间，保证了洗澡的洁净，和不受污染。

虽然卫生间只有小小的一隅，但是里面也有着博主的用心搭配，尊重“厕所文化”，也保持“厕所干净”，定制全屋家具，如此家居环境，由衷让人觉得赏心悦目。

## 解决方法

水管问题：找到是水管问题的时候，要先将那一部分的墙面瓷砖去掉，检查水管接头的部分，这个时候需要修复好，全屋定制，再将瓷砖修复好。更换接口或者是水管也是比较麻烦的，但是只要准确的找到就能够省去很多事。

防水层问题：防水层的问题还是需要将瓷砖全部去掉，然后要重新刷防水涂料，高度一定要把握好。另外防水层做的高度不合格，那么就需要将上面一部分的瓷砖去掉，全屋定制家具，然后重新做那一部分，这样就会省去很多事。一般淋浴房的防水层不能低于1.8米，其他位置的防水层不能低于30厘米，这个还是要搞清楚的。

水管问题：现在装修的时候水管都是预埋在墙面里面的，有的时候是水管漏水，但是又不能确定，那么就可以先看看水路铺设的图纸，宜城全屋定制，接着将水龙头以及水阀都完全关掉，过一段时间看看墙面有没有潮湿的地方，如果有的话就证明那一块的水管有漏水情况。

防水层问题：淋浴墙是一定要做好防水层，而且防水层的高度不能低于1.8米，如果那面墙防水出现了问题，淋浴之后会出现潮湿的情况，那么就过一段时间不要使用淋浴房，这个时候再看看那面墙潮湿的情况有没有改善，如果有改善的话就证明防水层没有做好，还需要重新做。

鑫泊莱全屋定制(图)-定制全屋家具-宜城全屋定制由湖北鑫泊莱家具有限公司提供。鑫泊莱全屋定制(图)-定制全屋家具-宜城全屋定制是湖北鑫泊莱家具有限公司 ([www.xbljdz.com/](http://www.xbljdz.com/)) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王旭。