

广汉零级福乐斯 零级福乐斯风管保温板经销商 固诺建材

产品名称	广汉零级福乐斯 零级福乐斯风管保温板经销商 固诺建材
公司名称	广州市固诺建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区迎宾路五洲城商务中心B座413
联系电话	18024096577 18024096577

产品详情

使用不同容重的玻璃棉叠和在一起，零级福乐斯空调保温管公司，形成容重逐渐增大的形式，可以获得更大的吸声效果。例如将一层2.5cm厚24kg/m³的棉板与一层2.5cm厚32kg/m³的棉板叠和在一起的吸声效果要好于一层5cm厚32kg/m³的棉板。将24kg/m³的玻璃棉板制成1m长的断面为三角型的尖劈，材料面密度逐渐增大，平均吸声系数可接近于1。玻璃棉是用独有的离心技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品，是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品，并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙，零级福乐斯风管保温板经销商，使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用，是建筑保温隔热、吸声降噪的佳材料。独特优点，零级福乐斯空调保温管批发，独特技术，压缩包装后回弹率为99.2%。柔软细长的玻璃纤维大限度减少施工中产生飞絮。

由于广州市固诺建材有限公司产品型号太多，本页无法全部展示，请联系我们获取最全的产品型号和介绍。

抹底层聚合物砂浆：

1) 聚合物砂浆的配置同专用粘结剂。

2) 将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上，厚度为2

9、压入网格布：

1) 网格布应按工作面的长宽要求裁剪，并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。

2) 在门窗等洞口周围网格布翻包，四角均应附加一层网格布加强，整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。

3) 在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面，广汉零级福乐斯，均涂抹聚合物砂浆（只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆）。将预先甩出的网格布沿板厚翻转，并压入聚合物砂浆中。

4) 将整幅网格布沿水平方向绷直绷平，注意将网格布内曲的一面朝里，用抹子有中间向上、下两边将网格布抹平，使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100，垂直方向搭接长度不小于80，搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处，不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。

5) 在凹凸线角处，应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内，将整幅网格布在窄幅网格布之上，搭接宽度80。

6) 在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接，各侧搭接宽度不小于200。

上述内容图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问广州市固诺建材有限公司的网站致电我们了解

二、平时排版的时候一定要认真按照一条水平的顺序进行排列，而且呢上下的两个夹板是需要按照1:2的比例进行错开缝合，最后在欧文斯科宁挤塑板阴阳角部位要进行错茬处理。

三、如果我们要用点框法来黏贴挤塑板的话，先要在周围的砂浆位置腾出50mm的排气通道，中间的圆饼距离应该要控制在200mm以内，在粘结的部位要控制在30%左右好。

四、一般我们固定挤塑板是用锚来进行的，完成粘结砂浆的二十四小时之后采访可应用，我们好时要控制钉头和圆盘不能够大于挤塑板的面积。

上述的呢就是固诺建材有限公司对于欧文斯科宁挤塑板的施工讲解，希望可以帮助到大家在日常的制作中得到不一样的帮助。

广汉零级福乐斯-零级福乐斯风管保温板经销商-固诺建材由广州市固诺建材有限公司

提供。广州市固诺建材有限公司（www.gzgunuo.com）在隔音、吸声材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，固诺建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄小姐。