

奉化养殖井打井队，专业种植打井、养殖业打井处理设备，

产品名称	奉化养殖井打井队，专业种植打井、养殖业打井处理设备，
公司名称	劲恭钻井技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盈港东路8300弄5号
联系电话	13611666085 13611666085

产品详情

抗旱打井公司讲述钻井时需要注意的十大细节钻井是一项浩大的工程，在钻井前、钻井中以及钻井后都有很多的注意事项。在钻井时一定要注意细节，否则的话在钻井的时候就会出现很多的问题，直接影响钻井的进程以及效果。所以为了大家顺利的进行钻井工程，今天钻井队就给大家总结了一下钻井时一定要注意的十大细节。1、钻井单位必须先钻孔，取样画出钻井剖面结构图(柱状图)。2、根据柱状图：地质结构，制做井的上部管、滤水管，钻孔直径不小于300毫米。3、井成孔下管后，填料回填量在1.8—2.0立米，必须保证井管壁外大于70毫米左右。滤料为硅质沙卵石，无杂质。按卵石粒径一级配料(20—40毫米)为佳。填料时人工逐层入料，严禁机械回填滤料，严禁泥土入井。填砾方法：一般采用循环水或静水填砾，如发现滤料填入数量和高度同计划出入较大时查明原因妥善处理，并记录填入结果。4、成井后井管要垂直，不能倾斜。5、井管的聚乙烯塑料管壁厚度8毫米，井管采用钻孔过滤器，钻孔18——20毫米，钻孔率不小于25%，做好井管搭接和滤网固定。井管搭接采用螺丝接头，钻 8毫米孔，安装 10毫米螺丝。滤网目为25目左右，滤网包扎2层。6、卵石滤料上部高出过滤器5米以上，其余除过滤器部分采用粘土回填封堵。7、成井后应先洗井后做抽水试验，抽水试验时间为连续抽水24小时。出水量及水质达到设计要求。8、在凿井过程中，施工单位要做好整个钻井过程各环节描述即详细的施工记录，地质柱状图，含水层砂样及滤料的颗粒分析成果，井管、滤水管布置结构，井管连接方式等资料(含录像或照片资料)，做好抽水试验记录的成果资料。9、如因特殊情况需修改以上技术要求的，应按《机井技术规范》(SL256—2000)提示设计要求，报水利部门批准。施工单位凿井开工前，先到水利建设部办理凿井施工相关手续。10、井管长度必须足尺，30米深机井，井管深度必须达到30米，40米深机井，井管深度必须达到40米，尺数不足不给施工费。注：1、验收合格后全部交给作业站管理使用，列为作业站固定资产管理。2、各生产作业站要建立管理组织；制定规章制度；培训技术队伍；建立技术档案；搞好机井、设备和田间工程的养护维修；实行科学用水；进行经济核算，促进农业增产。3、作业站要统一负责机井管理工作。要成立机井管理小组，由作业站站长主管。4、出现人为造成机井损坏(如井管填杂物、偷井盖等)，重新钻井费用由作业站承担。5、作业站负责对钻井队进行安全教育、安全签字，不得出现安全事故。