

钢木质防火门 钢木质防火门规格 群邦门业有限公司

产品名称	钢木质防火门 钢木质防火门规格 群邦门业有限公司
公司名称	浙江群邦门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华岭下朱工业区
联系电话	13967921905 13967921905

产品详情

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火门的安装方法及安装工艺标准：

(1) .在平整光滑的地面上，钢木质防火门采购，用直径2.5mm电钻在竖框的上端引30-40mm深的钉孔，用4颗80mm长的元钉把横框与两块竖框连接牢固（三块框采口在同一平面上；框内侧竖框与横框连接处缝隙小于0.5mm，两块横框与竖框处成90度角）。

(2) .在竖框两侧固定6块连接片。

(3) .把已组装成型的门框在地面上“翻过来”，用元钉固定另外6块连接片（检查：角度是否90度？门框中下三点内宽尺寸是否一致？）。

(4) .检查符合要求后，把门扇与门框（有采口一方）“预合”。要求门的两边与门框的间隙符合要求。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火门的安装方法及安装工艺标准：

(1) 套线和档条都设有凹型安装钉槽，用20-25mm元钉把门套线壳和档门条壳固定在门框上，钢木质防火门规格，然后用胶水把门套线的压条心和档门条安装在套线壳和档门条壳上。

(2) 门套线和档门条应截切呈45度斜角（注意将斜角用平锉或木工刨打磨光滑，斜角两角相接处呈一线且合缝严密平整，合缝处用胶水粘牢）。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业专业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

在安装门的时候，各位朋友一定要先将门的位置以及各个方面掌握好，当各方面都无误之后在进行固定。不过无论任何材质的门，钢木质防火门，各位朋友都应该注意，固定的时候应该至少3个锚固点，只有这样固定的才能够更加牢固。

在做好这些工作之后，各位安装者还应该确保安装后的门一定要开关非常灵活，乙级钢木质防火门，只有这样各位使用者才能够更加安全。除此之外，门和地面的间隙也是有要求的，不大于5毫米，这样才具有更好的效果，使用过程中效果更好。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

钢木质防火门-钢木质防火门规格-群邦门业有限公司(推荐商家)由浙江群邦门业有限公司提供。浙江群邦门业有限公司（www.china-qunbang.com）位于金华岭下朱工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前群邦门业有限公司在其它中享有良好的声誉。群邦门业有限公司取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。群邦门业有限公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。