

合肥背景墙 家装背景墙 安徽创美

产品名称	合肥背景墙 家装背景墙 安徽创美
公司名称	安徽创美玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区明光路与长江路东大街交口东方商城117-121
联系电话	15956931855

产品详情

艺术玻璃贴片时注意事项

- 1、加热要均匀，宁慢勿急，加热不均匀会导致玻璃的破裂。
- 2、温度在达到150-200度左右的时候贴片才容易拿掉。
- 3、乳化面上的贴片拿掉以后会留下以前粘合的痕迹，所以再次粘和的时候尽量按照以前的位置粘合。
- 4、玻璃贴片在粘合后胶干之前，一定要将玻璃表面和贴片的粘合面气泡处理干净，沙发背景墙，保证没有气泡。
- 5、贴片艺术玻璃最好用浮法玻璃制作，因为无影胶粘合后力量相当大，玻璃表面的平整度不够的话会增加胶干后的玻璃贴片之间和玻璃之间的拉力，导致玻璃损坏。

沙发背景墙设计的形式

沙发背景墙设计还有一种比较新型的方式，合肥背景墙，也就是近几年流行起来的集成墙板，集成墙板作为背景墙来说，在造型上在外观上是很不错的，看起来也很高档，主要的缺陷就是价格方面比较昂贵，而且修补没那么容易。然后材料的质量具有比较多的不确定性，所以有些装修公司会经常使用这种材料，也有的装修公司是从来没有用过这样子的形式。

艺术玻璃背景墙的安装注意事项

- 1、注意玻璃背景墙光线 从设计规划开始，我们在设计背景墙装修风格的同时，也要注意客厅光线的运用，了解玻璃的材质与灯光设计是否容易导致光泛滥，阳台透光是否合适等等光线因素。
- 2、玻璃钻孔慢工出细活 玻璃是易碎品，一不小心就可能钻裂。在玻璃上进行钻孔，使用专门的玻璃钻花，家装背景墙，斜口进刀并加自来水作缓冲，转速不能过快。进刀速度也不能过快，新中式沙发背景墙，特别是快钻穿时，容易崩出缺口。钻完后，将钻花中玻璃碎清除再进行下一个钻孔。

合肥背景墙-家装背景墙-

安徽创美(推荐商家)由安徽创美玻璃有限公司提供。安徽创美玻璃有限公司(www.ahcdbl.com) 是安徽合肥,建筑玻璃的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽创美领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽创美更加美好的未来。同时本公司(www.jdgdbl.com) 还是从事合肥工程艺术玻璃,安徽工程艺术玻璃,工程艺术玻璃的厂家,欢迎来电咨询。