

# 土工膜 光面膜 糙面膜 光面土工膜 宏祥股份

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 土工膜 光面膜 糙面膜 光面土工膜 宏祥股份 |
| 公司名称 | 宏祥新材料股份有限公司            |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 山东陵县城西工业区              |
| 联系电话 | 13953471255            |

## 产品详情

土工膜施工这样做，节省材料降低成本!

土工膜作为一种建筑材料，不仅要注重切割，光面土工膜，还要有优良的焊接策略。

破坏损坏的土工膜应该修复，然后使用。让我们来使用它。

详细说明土工膜在施工过程中如何工作以节省材料。

土工膜施工后，经过几天的施工，为防止土工膜受到撞击，应禁止土工膜人员直接对抗，禁止在上走。也不要上面放置对比鲜明的商品。

当土工膜脱离异常时，作为专门的施工人员，人才正在恢复。

因此，施工人员还应了解土工膜的特性和回收技术。

薄膜层可以是土工膜层，光面土工膜，它是防渗结构的主体。

应该了解施工和运营过程中遇到的应力条件。

鉴于土工膜的防渗效果和薄膜的强度和厚度，有必要采用设计应力。除施工应力外，土工膜防渗层经受的应力主要来自地基的不平衡和地面沉降等问题，如地基中的孔洞和滑动等。

土工膜的设计厚度也与支撑层的材料和图案有关。

例如，砂质土壤支撑层的颗粒尺寸和角度越差，所需厚度越差。

将膜表面的一侧或两侧的复合土工膜与土工织物复合材料结合在一起。

鉴于其高强度，抗撕裂性，抗穿刺强度高，并且在膜表面上复合的土工织物实际上是支撑和维护。

## 简要概述土工膜简单介绍土工布

HDPE土工膜从表面构造上分光面HDPE土工膜和糙面HDPE土工膜（也称毛面膜，带纹理）两大类。

为了增加侧坡上土工膜与基层或土工膜与其上敷土的摩擦力，增强抗滑稳定性，土工膜产品在两个方面得到了发展：其一，是在光滑的土工膜表面（单面或双面）复合一层不同厚度的土工布或土工织物，形成一种复合土工膜；其二，在光面土工膜的表面加工出一些纹理、图案或在表面喷上一些丝状或粒状的HDPE树脂，有单糙面的和双糙面的。

HDPE防渗膜在施工前的气候要求:1. 气温

5—40 为宜，考虑到HDPE防渗膜的热胀冷缩性，根据经验，天冷时，铺设应紧一些

天热时应松弛;但要注意，在夏天应避免中午时的高温。2. 风力及雨天:风力超过4级或雨天应停止施工;风速小时，宜用砂袋压住HDPE防渗膜，依次向前推移，以利施工;施工场地质量符合设计要求:基面应干燥、压实、平整、无开裂、无明显尖突、凹凸不平。其平整度应在容许的范围内平缓变化，坡度均匀，坡厚一致。铺设HDPE防渗膜具体的一些要求:1、与铺设无关人员不得进入施工现场。2、模块铺设使用的方法和设备，0.5mm双光面土工膜，必须不损坏土工膜或其下土工布和基底。3、施工人员在施工现场施工时必须穿不损坏土工材料鞋子。4、必须足够的压载物或锚固物以防止土工膜被风吹起。5、HDPE防渗膜片材铺设平顺、贴实、尽量减少褶皱:铺设后及时压载或锚固。合理的选择铺设方向，尽可能减少接缝受力。合理布局每片材料的位置，力求接缝最少。6、在铺设过程中防止任何因素破坏土工材料，铺设工具不得对土工材料产生损害。在坡脚1.5m范围内及坡度大于10%的坡面上不得有横向接缝。

土工膜 光面膜 糙面膜-光面土工膜-宏祥股份由宏祥新材料股份有限公司提供。“防水板,土工布,土工膜”就选宏祥新材料股份有限公司（[www.sdhxxcgf.com](http://www.sdhxxcgf.com)），公司位于：中国山东德州陵县经济开发区，多年来，宏祥股份坚持为客户提供好的服务，联系人：李忠鹏。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏祥股份期待成为您的长期合作伙伴！