

# 重型纸箱 抗压防撞代木重型纸箱 宇曦实业

产品名称	重型纸箱 抗压防撞代木重型纸箱 宇曦实业
公司名称	东莞市宇曦实业投资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区新村社区赖屋工业区内环东路厂房
联系电话	13929266234

## 产品详情

说来你不信，重型纸箱还真能承重上吨

什么叫做重型纸箱？是这个纸箱很重？不是，具有相对耐破耐磨程度，和空箱抗压性能强的特点，并且能承载重物的纸箱，称之为重型纸箱。现在大多重型纸箱的承重范围在几百斤至几吨，是的你没听错。那么，AA重型纸箱批发，在没有试验过没用过的情况下，怎么才能知道这个重型纸箱的承重呢？这有一个小公式，一般人我可不说。赶紧来看看。计算重型纸箱的承重，分为两步，首先要知道纸箱的面积。然后用单位面积计算出重量。关于纸箱的面积计算大家应该都很常见，我这里就不多说了，主要讲重型纸箱承重的计算。

例如：AB楞：用面纸基重+B楞基重\*瓦楞率+芯纸基重+A楞纸基重\*瓦楞率+底纸基重=纸箱承重。这是几层瓦楞的计算方式，如果是单坑瓦楞纸箱，可以这样计算：面纸基重+楞纸基重\*瓦楞率+底纸基重=单坑纸箱基重。不过，在计算纸箱的承重时，东莞重型纸箱厂家，知道瓦楞率为前提，一般为A楞型=1.51，B楞型=1.36，重型纸箱，C楞型=1.44，E楞型=1.31，F楞型=1.23。但是每个厂家所用瓦楞辊的规格不同，所以瓦楞率也会因此存在差异和不同。当然，重型纸箱的承重计算和实际的承重很多时候都会存在偏差，其原因有计算的误差，也有因为含水率引起的偏差。但偏差不会太大，一般在5%—10%之内。

你知道重型纸箱的印刷错误该怎么补救吗？

可能因为重型纸箱的类别不多，却要每天写文章的原因吧！最近感觉脑子有点不够用了，快要歇菜写不出来了，开玩笑的问主管有没有补脑补贴。跟单业务员和财务午休时间去买了照相馆那种切刀回来，小编很不解。于是上前看看了，一卷又一卷，一堆又一堆的水贴纸印满了800克\*8。小编便问这是怎么回事，不是应该在重型纸箱上直接印刷的吗？跟单业务员和小编说：原本是的，但是客户搞错了单位，我们1800多个重型纸箱全都印错了。

后来小编请教了重型纸箱生产车间的经理，其实这种情况印好文字在水贴纸上再贴到纸箱上面去。虽然这样很耗时，抗压防撞代木重型纸箱，但是至少不用将1800多个重型纸箱全报废。这种印刷错误的情况其实还是时有发生，可以用不干胶纸和水贴纸来补救。不干胶纸就是直接打印出来贴上即可

，适用于少量纸箱。水贴纸的纸本身就有一种黏性，遇水就粘，这种需要上机印，适用于量多的纸箱。水贴纸的尺寸很多，有1寸、2寸、2寸半、3寸、4寸、5寸、10寸、11寸、12寸等。因字体需求而定。但是不管是干胶纸还是水贴纸，都有一个共同的特点，就是颜色和纸箱一致。

在日常生活中重型纸箱的破损在所难免，但是如果不注重重型纸箱的保养的话积少成多也是一个成本损耗的问题。我们来分析下引起纸箱破损的大致原因到底有哪些，只有尽可能的减少重型纸箱的破损，才能有效降低成本的损失哦！一下资料如果有需要完善的地方，欢迎指点。

1、重型纸箱瓦楞纸板的厚度未达到要求。在瓦楞辊的使用过程中会受到一些磨损，因此降低了瓦楞纸板的厚度。纸板的厚度达不到要求，纸箱的抗压程度就会下降。

2、纸箱的纸板层数和尺寸规格设计不合理。纸板的层数和尺寸设计是相关联的，并不是所有的纸箱越厚层数越多越好。层数如果设计不合理，外包装纸箱的破损程度就越高。纸箱的尺寸设计不合理，纸箱过大就会导致纸箱无法保证所包装产品的完整。通过撞击、戳穿等情况，纸箱更容易破损。应当在设计、可堆码程度、储运条件和时间而定。

3、纸箱的粘合程度不够好。小编之前的文章说过假粘、脱胶的情况。如果重型纸箱粘性不足，易分离，这会大大降低纸箱的耐破损程度。

4、尽量减少瓦楞的变形情况。尽量控制好原纸的质量，比如瓦楞芯纸的强度以及含水率等方面。

重型纸箱-抗压防撞代木重型纸箱-宇曦实业(优质商家)由东莞市宇曦实业投资有限公司提供。东莞市宇曦实业投资有限公司（[www.dgcongyu.com](http://www.dgcongyu.com)）是广东东莞,其他用途纸的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宇曦实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宇曦实业更加美好的未来。