

环保中央空调 中央空调 建怡格空调

产品名称	环保中央空调 中央空调 建怡格空调
公司名称	苏州建怡格空调有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区干将西路120号格力中央空调
联系电话	13862095527

产品详情

苏州建怡格空调有限公司自1998年开创以来，一直致力于空调行业。经过多年的发展，现已配备有一支设计技术高超、专业性强、造工精湛的空调工程安装服务队伍。公司现已成为格力（GREE）商用空调苏州区域总代理、格力中央空调苏州区域技术服务中心及苏州区域指1定售后服务中心。

中央空调

中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式，用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风，有效改善室内空气的质量，预防空调病的发生。

中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量，用以抵消室内环境的冷负荷；制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分，其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高1效性、合理性。

苏州建怡格空调有限公司自1998年开创以来，一直致力于空调行业。经过多年的发展，现已配备有一支设计技术高超、专业性强、造工精湛的空调工程安装服务队伍。公司现已成为格力（GREE）商用空调苏州区域总代理、格力中央空调苏州区域技术服务中心及苏州区域指1定售后服务中心。

中央空调安装规范—中央空调规范的安装步骤

1. 吊装内机、安装排管

在水电进场时联系安装，包括吊装中央空调室内机，并对内机进行包裹，避免有灰尘杂质进入。吊装内机时注意两个问题：一是内机安装离房顶距离不得小于1公分，以避免机器运行时与房顶产生共振；二是内机必须吊装于水平位置，中央空调工程设计，安装后需用专用工具测量，检查是否水平。

2. 安装排管

这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。安装时，注意下面几点：一是所有的焊接点所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接；二是在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气；三是焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰，保持铜管内清洁；四是必须对铜管进行压力测试，中央空调，一般压力测试时间为24小时。

3. 吊装室外机、充氮保压

一般在安装结束24小时之后进行。吊装中央空调室外机，需做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物，所有落地脚必须安装减震块，保证外机运转正常。然后是充氮保压，测试中央空调系统，测量风口尺寸和位置。

正确、规范的安装，帮您解决了中央空调安装不当引发的一系列的烦恼。“好空调，格力造”，不仅是空调性能好，格力的售后服务也是非常周到的。一旦我们的空调发生某些小故障的时候，天翔小编建议，千万不要逞一时之能，找专业的维修人员才是明智之举。

苏州建怡格空调有限公司自1998年开创以来，一直致力于空调行业。经过多年的发展，现已配备有一支设计技术高超、专业性强、造工精湛的空调工程安装服务队伍。公司现已成为格力（GREE）商用空调苏州区域总代理、格力中央空调苏州区域技术服务中心及苏州区域指定售后服务中心。

想装好中央空调，必须要重视这几点

1、注意中央空调吊顶空间的距离 中央空调的内机至少要20cm，就是放中央空调内机及其管道的这块吊顶，其高度肯定是要受到影响的。补救办法就是在进场时让装修设计师和空调设计师一起上门查看，共同想办法在视觉效果上做修饰和弥补。

2、与水电同时施工更省力 什么时候进场安装中央空调比较好呢？恰当的时机就是中央空调与水电同时施工，家庭用中央空调，这样做的目的是让工人们协调起来更方便。

2、装灯带修饰吃力不讨好 除非你家也装了地暖，否则在风口这里不要装灯带。因为这样做确实会影响空调的制热效果，又多花了钱。原本45°朝下的风口风页不得不改成90°，这样热空气只会在一平行平面上循环，很难往下打

环保中央空调-中央空调-建怡格空调(查看)由苏州建怡格空调有限公司提供。苏州建怡格空调有限公司（www.szjygmt.com）是一家从事“家用空调,中央空调设备,家用电器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“格力中央空调”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使建怡格空调在家电维修、安装中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！