

# 光面土工膜 宏祥股份 光面土工膜供应商

产品名称	光面土工膜 宏祥股份 光面土工膜供应商
公司名称	宏祥新材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东陵县城西工业区
联系电话	13953471255

## 产品详情

### 简要概述土工膜简单介绍土工布

HDPE土工膜从表面构造上分光面HDPE土工膜和糙面HDPE土工膜（也称毛面膜，带纹理）两大类。

为了增加侧坡上土工膜与基层或土工膜与其上敷土的摩擦力，增强抗滑稳定性，土工膜产品在两个方面得到了发展：其一，是在光滑的土工膜表面（单面或双面）复合一层不同厚度的土工布或土工织物，形成一种复合土工膜；其二，在光面土工膜的表面加工出一些纹理、图案或在表面喷上一些丝状或粒状的HDPE树脂，有单糙面的和双糙面的。

### hdpe防渗膜焊接特殊部位的处理

- 1、边坡交汇处即坝坡拐弯处:铺设和焊接均属特殊情况，要根据实际状况特殊裁剪，方能使HDPE防渗膜紧贴坝坡基地，否则，会造成“悬空”或“起鼓”现象。  
施工要点:在此区域内，操作人员要精心测量，裁剪成上宽下窄的倒梯形。
- 2、库区的边坡与库底的交汇处，此处在设计上多有盲沟。 施工要点:先把HDPE防渗膜顺着坝面铺设在距盲沟1.5米远以外处，再与库底膜相连;相邻两幅的焊接是:先焊接好后，再压往盲沟内。
- 3、坝管与HDPE防渗膜的连接:先根据渗沥液穿坝管的直径大小裁剪成喇叭状的管套，分成6-8小片，然后把管套由大到小的先后顺序套进穿坝管，再适宜地调整好管套的位置并用热风焊枪临时固定，管套不能有悬空的部位。最后把管套的大小套口焊接在HDPE防渗膜和渗沥液穿坝管上，并用不锈钢箍加固。
- 焊接质量保证控制措施 1、焊接边坡时，焊缝长度方向应沿坡度延伸，不能横穿。
- 2、尽量减少边脚和零星膜的焊接。
- 3、在焊接操作时应有一位焊接主管人员进行监督。
- 4、HDPE防渗膜表面应清除油脂、水分、灰尘、垃圾和其他杂物。
- 5、如果焊接在晚上操作，应有充足的照明。
- 6、在HDPE防渗膜搭接处，应去掉皱折，当皱折大小于10厘米时，采用圆形或椭圆补丁，补丁大小应超出切口周边5厘米。
- 7、当环境温度和不利天气条件严重影响焊接时，应停止作业。

8、应对焊接机定时保养，要经常清理焊接机设备中残留物。9、几个锚固接点的要求

1)锚固沟:是固定HDPE防渗膜和保护层土工布的，保护层土工布铺设好后，即时用砣板压住。2)缓冲平台:是为了平稳性，防止下滑，在坡中央增设缓冲平台，且在平台上设置锚固沟，以减轻下拉力，增加稳定性。本工程的缓冲平台锚固沟由于实际地形的特点，光面土工膜生产厂家，小而窄，施工时要格外注意。3)截洪沟:在锚固沟的上面，开挖截洪沟，导流外来雨水，以阻止水直接进入填埋场。

土工膜作为一种建筑材料，不仅要注重切割，还要有优良的焊接策略。

破坏损坏的土工膜应该修复，然后使用。让我们来使用它。

详细说明土工膜在施工过程中如何工作以节省材料。土工膜施工后，光面土工膜，经过几天的施工，为防止土工膜受到撞击，应禁止土工膜人员直接对抗，禁止在上走。也不要放在上面放置对比鲜明的商品。

当土工膜脱离异常时，作为专门的施工人员，人才正在恢复。

因此，施工人员还应了解土工膜的特性和回收技术。

薄膜层可以是土工膜层，它是防渗结构的主体。应该了解施工和运营过程中遇到的应力条件。

鉴于土工膜的防渗效果和薄膜的强度和厚度，有必要采用设计应力。除施工应力外，供应光面土工膜，土工膜防渗层经受的应力主要来自地基的不平衡和地面沉降等问题，如地基中的孔洞和滑动等。

土工膜的设计厚度也与支撑层的材料和图案有关。

例如，砂质土壤支撑层的颗粒尺寸和角度越差，所需厚度越差。

将膜表面的一侧或两侧的复合土工膜与土工织物复合材料结合在一起。

鉴于其高强度，抗撕裂性，抗穿刺强度高，并且在膜表面上复合的土工织物实际上是支撑和维护。

光面土工膜-宏祥股份-光面土工膜供应商由宏祥新材料股份有限公司提供。宏祥新材料股份有限公司（[www.sdhxycgf.com](http://www.sdhxycgf.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州 的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宏祥股份和您携手步入辉煌，共创美好未来！