

郑州无尘室 净化无尘室安装 净德净化

产品名称	郑州无尘室 净化无尘室安装 净德净化
公司名称	苏州净德净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市金家坝开发区金华路198号
联系电话	13701558608

产品详情

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

无尘车间工程厂家多角度分析FFU的选择

- 1) FFU机组内的高1效过滤器的初阻力均不相同，大约在120—150Pa之间。
- 2) 当高1效过滤器为初阻力，且保证FFU送风断面风速为0.35m/s时，不同FFU的机外余压均在100Pa左右，有的高达130Pa。

当FFU送风断面风速为0.45m/s时，各机组的机外余压，都能在60Pa以上。

当FFU送风断面风速为0.45m/s时，被测的FFU的机外余压都是足以克服循环通道上的阻力。
- 3) FFU的声压级噪声大多在57dB(A) ~ 59dB(A)之间。比较好的品牌其噪声在54dB(A)。
- 4) 各不同品牌的FFU的能耗大多在160 ~ 180W，只有个别品牌的能耗大，高达350W是一般能耗的一倍。

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

地坪保养 施工结束，把现场交给客户时，应向客户提醒如下保养及维护方法，郑州无尘室，以便能保持地面良好的质量状态。

- 1、日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁，净化无尘室工程，车间内大面积清洗地面时，不要用强化学溶剂（香蕉水等）。一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行。在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。
- 2、严重污垢时，使用中性清洁剂，用抹布水洗，洁净无尘室安装，然后用水清洗、充分干燥，打一层薄蜡。
- 3、地面溅溢有酸、碱等化学药品时，应及时用水清洗，如果是调味料、油等则用抹布擦试即可。
- 4、光滑的涂层可用亮光蜡定期保养，永葆美观。
- 5、当该涂料施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风设备及防火措施。
- 6、地坪使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。
- 7、一切工作器具都须有固定专用车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地面涂料损坏。
- 8、车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。
- 9、车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料辅垫好，以防烧坏涂料。
- 10、一旦地坪有损坏，及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

无尘室的构造方式

气流方法

A)垂直气流型(Class 1 ~ 100)

B)水平气流型 (Class 100)

C)乱流型 (Class 1 , 净化无尘室安装 , 000 ~ 100 , 000)

D)混流型(Class 1 , 000 ~ 100 , 000)

4、风机过滤器系统

FFU为低噪音、高1效率的除尘系统，能够方便的为无尘室提供高质量的过滤空气。

风机过滤单元系统

安装在无尘室天花板龙骨架上的直流FFU系统

郑州无尘室-净化无尘室安装-净德净化(推荐商家)由苏州净德净化科技有限公司提供。苏州净德净化科技有限公司(www.szjingde.com)是一家从事“净化产品研发,销售及技术服务,净化设备,五金制品”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“净德净化”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使净德净化在其它中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!