

在线清管技术培训 东方油龙科技 威海在线清管

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 在线清管技术培训 东方油龙科技 威海在线清管 |
| 公司名称 | 北京东方油龙科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市经济技术开发区中和街16号 |
| 联系电话 | 17701054111 |

产品详情

一般都要先焊接闸阀，然后将闸阀开到大口径。逐渐可以将开孔刀具，进入到闸阀内，在线清管技术，再继续可以碰触到管道。如果经过一段时间手动可以进刀了，那么就说明已经钻透了。顺时针空转手轮进刀，当桶刀顶到管壁后反转半周。再启动电机，顺时针缓慢转动手轮进刀。手感桶刀切断管壁后，在线清管技术培训，切断电源。当电机切断电源后，手轮可以转动进刀，说明带压开孔切削已完成。

切管和动火作业

在确认上下游封堵无泄漏情况下，进行切管和动火作业并可同时实施上下游的切管作业。出于安全因素考虑，专业在线清管，机械切割采用切管，设备采用气动切管机。清除动火管口的污物和残液，用可燃气体报警器检测动火口处的浓度，威海在线清管，确认合格后与已试压合格的新管线碰头。在废除管道的两端焊接盲板进行封头：将封堵器的封堵头提起，关闭夹板阀，使新管线投入使用，之后关闭临时旁通线与主管线连接的阀门，发现无异常后进行下一步作业。

在许多的带压堵漏施工中这种操作方法是应用的多的一种，它通常也分为三类：开孔、封堵和切割。开孔是指在运输管道处于正常运作时进行钻孔，一般都是用于安装法兰和阀门。封堵是指对管道已发生破损的情况下，在不停止运输的为前提对破损位置进行修补。其操作的方法是通过零时调整管道运输路线绕开施工位置，然后对其进行修补。而割管施工是指在不停止运输工作为前提，对管道进行切割操作。这三种不同的方法可以说是各有所长，我们在操作时也要结合介质的性质而制定相关操作。

在线清管技术培训-东方油龙科技-威海在线清管由北京东方油龙科技有限公司提供。北京东方油龙科技

有限公司 (www.dfyl120.com) 实力雄厚，信誉可靠，在北京 大兴区 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领东方油龙和您携手步入辉煌，共创美好未来！