

# 轻质隔墙板施工流程

产品名称	轻质隔墙板施工流程
公司名称	泉州市东进建材有限责任公司
价格	68.00/平方米
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市青阳街道洪宅垵社区文华路67号
联系电话	13506962886

## 产品详情

东进轻质隔墙板施工流程：

材料检验 技术交底 清理基层 放线 固定U形钢板卡 排活安装 检测垂直度、平整度 固定GRC轻质隔墙板 复测垂直度、平整度 支模 灌缝 缚嵌缝带 接缝抹浆 刮腻子 打磨平整 面层涂料。

1 放线、抬板：在墙板安装部位弹基线与板底或梁底基线垂直,保证安装墙板平直,一块1.49平方的墙板两人能搬运自如。

2 锯板：锯板：  
根据要求用手提机任意切割,调整墙板的宽度和长度,使墙板损耗率降低。

3 上浆：用水泥加中砂(1:2)再加建筑胶调成糊状,先用清水刷湿墙板的凹凸槽,再将聚合物砂浆抹在墙板的凹凸槽内和地板基线内。

4 装板：将上好砂浆的墙板搬到装拼位置立起,上下对好基线位置,用铁撬将墙板从底部撬起用力使板与板之间靠紧。

5 就位：就位：  
将墙板用力靠紧,使砂浆从接缝挤出,保证砂浆饱满,用木楔将其临时固定。

用检查平整、垂直度2米的直靠尺:铁撬调校正,再用木楔及钢筋上下固定。

7 钉钉:墙板与墙板相连接部位必须用  $6 \times 200\text{mm}$ 钢筋斜向 $45^\circ$ 打入锚固。

8 固定:用 $30 \times 30\text{mm}$ 木楔两边校正后,用冲击钻 $45^\circ$ 角在榫头或榫槽面中间钻孔,然后用  $6 \times 200\text{mm}$ 钢筋锚固。

9 灌浆:安装校正好的墙板用水泥砂浆(1:2)再加建筑胶调成聚合物浆状填充上、下缝和板与板之间的接缝,并将其木楔拔出用砂浆填平。

10 开槽埋线管:如要埋设暗管线,开关盒等,可用冲击钻或手提电锯切割线槽安装,待安装好后再用砂浆聚合物补平即可。

11 装门框:门框可用夹板直接在墙板上包门套,用铁钉与墙锚固,用装饰板封面。

12 抹灰 涂料:最后涂面层涂料即可。如贴瓷片,无需刮灰,直接用水泥浆将瓷片贴在墙板上即可,也可以直接粘贴墙纸,木饰板等。

我们的地址:福建省泉州市晋江市青阳街道洪宅垵社区文华路67号电话:13506962886 期待您的咨询