

低温玻璃鳞片防腐施工 三立永兴 东城区低温玻璃鳞片防腐

产品名称	低温玻璃鳞片防腐施工 三立永兴 东城区低温玻璃鳞片防腐
公司名称	北京三立永兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区台湖镇次渠村
联系电话	13370176722

产品详情

玻璃鳞片胶泥施工需要注意什么

首先是抹涂方法：玻璃鳞片胶泥衬里施工为手工作业，表面质量、鳞片倒伏排列方向、界面气泡消除、防腐层厚度把握等这些关键的技术，都取决于施工人员的技术熟练水平、责任心及现场监管。有必要将施工质量控制的关键点提出来如下。

（1）玻璃鳞片胶泥胶化时间控制。对应基材温度下的45min~60min的胶化时间是比较合适的，值得注意的是基材温度往往较环境温度低一些，因此配料时还需要考虑：环境温度和基材温度的区别、一次性施工面积、一次性配料量、施工人员的单位时间施工能力、配料现场和施工现场距离等。

（2）施工中导入的气泡的抑制。施工时，施工料严禁随意搅动；托料、上馒刀、馒抹应该循序进行；尽可能减少随意翻动、堆积的习惯；馒抹时，馒刀与被抹面应保持适当的角度；馒抹速度适当；单向馒抹；严禁物料堆积再向四周摊开式抹涂。

想要了解更多三立永兴的相关信息，低温玻璃鳞片防腐厂家，欢迎拨打图片上的热线电话！

施工玻璃鳞片胶泥的注意事项

以下内容由三立永兴为您提供，希望对行业的朋友有所帮助。

1、施工中导入的气泡的消除。采用羊毛辊单向压光滚实。滚压前羊毛辊一般用清树脂胶液浸蘸饱满。

2、表面流淌的抑制。表面流淌破坏衬里层表面外观效果，更会破坏内在鳞片的定向排列分布。表面流淌的抑制，是根据施工环境温度，调整胶料的粘度来控制的，当然白炭黑触变剂更是胶料配方中改善这一问题的关键。此外，在玻璃鳞片胶泥材料接近凝胶时，粘度增大时，可采用压光辊定向辊压，即可达到重新定型复位之目的，也可达到有效控制流淌的效果。

3、搭接端面处理。务必采用搭接缝，而不能采用对接方式处理端面。此外，每层施工的端界面应尽可能相互错开，低温玻璃鳞片防腐施工，使其处于封闭状态。

4、玻璃鳞片胶泥厚度控制。一般鳞片胶泥整体厚度的平均值控制在要求厚度的-0.2~0.4mm 范围内。厚度平均是为了被防护表面具有近似等同的防腐蚀能力，低温玻璃鳞片防腐定制，避免局部首先破坏；厚度太后，成本高不说，也并不是说越厚越好，太厚了防腐层的整体线性膨胀系数和基材相差更大，更容易脱落；实际操作中可通过不同层采用不同颜色，东城区低温玻璃鳞片防腐，避免局部漏涂或局部重涂。

玻璃鳞片胶泥的应用范围及特点

玻璃鳞片胶泥是生产重防腐涂料、珠光颜料和塑料制品不可缺少的重要原材料，应用于防腐领域，可明显提高涂料的防腐性能，延长物件使用寿命;主要应用于发电厂；冶炼厂；污水处理厂；化肥厂。它具备以下特点：

- 1、绿色环保
- 2、防腐耐磨
- 3、美观实用
- 4、经久耐用

想要了解更多三立永兴的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

低温玻璃鳞片防腐施工-三立永兴-东城区低温玻璃鳞片防腐由北京三立永兴建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京三立永兴建材有限公司（bjslyx.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑用涂料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!