

砖胎膜报价 宜春砖胎膜 专业生产销售水泥板预制砖胎膜

产品名称	砖胎膜报价 宜春砖胎膜 专业生产销售水泥板预制砖胎膜
公司名称	江西瀚卓建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区洪都北大道299号高能·金域名都13幢701室（第7层）
联系电话	18370619927

产品详情

砖胎膜施工工艺及注意事项（十二）

关于砖胎膜厚度选择

好多资料说是 < 800mm时，砖胎模墙体砌筑厚度为120mm；承台高度800 且 < 2000mm时，砖胎模墙体砌筑厚度为240mm；承台高度 2000mm时，砖胎模墙体砌筑厚度为370mm，这些应该是经验之谈，那有没有什么计算依据，跟承台的大小关系如何，现在要做个超高砖胎模方案，好像找不到这类计算

砖胎膜抹灰

交底提要1. 基层处理：将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水浇墙，将砖缝中的尘土冲掉，将墙面润湿。

2. 抹水泥砂浆，水泥砂浆采用1：3水泥砂浆；砂：平均粒径0.35～0.5mm的中砂

3. 考虑到抹灰完后应做防水的施工，阴角处应抹灰成R形圆角，圆角半径不小于30mm，阳角做成平缓的弧度，不应太垂直，方正。

4. 施工中应严格控制其砂浆的配合比。防止砂浆强度不足。

砖胎膜施工工艺及注意事项（十）

八、施工注意事项

1、砌体开始前一周，应将现场的砂、水泥样送达试验室进行配合比的试配，待设计配合比出来以后，

应结合现场的材料实际情况进行施工配合比的换算，宜春砖胎膜，再根据搅拌机械的容量来确定每一次各材料的搅拌用量。

2、开始搅拌时，各材料的计量应准确，误差应控制在允许范围内，搅拌时间的控制以各材料充分搅拌均匀为准，砂浆稠度测试应由专用的稠度仪来测试，且偏差在规范允许范围内，砂浆要随拌随用，夏天应在1.5h之内用完，冬天在3小时内用完。

3、落地灰应经过筛可作砂来用，不得随意乱倒。对不能再回收利用的材料应在地点堆放。

4、砌体转角和交接处应同时砌筑，否则应砌成斜槎，有高低基础的低的先砌，并由高处向低处搭接。

5、雨天应有防止被雨冲刷的措施，砖胎膜内侧粉刷时，砖胎膜回筑，应清除承台内、基础梁内的积水，便于抹灰到位。

6、砌砖开始盘角时要均匀掌握灰缝，砖胎膜报价，应依照皮数杆的皮数厚度来组砌。砌筑时要拉紧墙线，不能一层线紧一层线松，以防止水平灰缝出现大小不均匀。墙体砌筑完成切达到一定的强度后，应及时回填外围的回填土，注意应分层压实回填，注意墙体的稳定。

7、对溢出墙面的砂浆要随时刮尽、刮顺平，半砖要分散使用。每砌完一段墙要清扫墙面，使墙面清洁，落地灰也同时清除。

8、认真做好三检制度，做到检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序，使本工序工前有交底、过程有检查、工后有验收，确保工程质量。

9、每天下班后应把所使用工具、机械清洗干净，整齐分类堆放。

水泥预制板模板施工方案

故此用水泥预制模板可替代木模板、砖模。基坑挖掘时基本上先按照梁高的高度(下反梁)找平。在基坑所需预制梁深处用小型挖机或人工开挖一般比预制梁的宽度宽3-4cm，砖胎膜多大，预留水泥模板的厚度、高度可按梁的实际需要开挖。

水泥预制板模板施工方案

水泥预制胎膜在施工按装中可应支模后打梁底垫层，这样能减少梁底的混凝土使用量，支完模板后在浇筑承台混凝土的同时浇筑梁地垫层一次浇筑完成两道工序。

砖胎膜报价-宜春砖胎膜-专业生产销售水泥板预制砖胎膜由江西瀚卓建材有限公司提供。江西瀚卓建材有限公司（www.jxhanzhuo.com）是一家从事“建筑材料的生产,加工（仅限分支机构经营）,销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“瀚卓”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使瀚卓建材在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！