

外墙岩棉彩钢夹芯板 鼎盛板材价格公道 岩棉彩钢夹芯板

产品名称	外墙岩棉彩钢夹芯板 鼎盛板材价格公道 岩棉彩钢夹芯板
公司名称	东莞市鼎盛板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市望牛墩镇北环路寮厦北桥边
联系电话	13592701058

产品详情

彩钢岩棉板的制作方法-鼎盛板材

岩棉经摆锤布棉后，由履带上下压制法，传送至高温烘干炉中，将其烘干，制作成岩棉板后。传送出烘干炉，经高速切开锯纵向切开变成宽度均匀的岩棉板长板，后经高速切开锯由微电脑操控，横向切开成长度一样的岩棉板。

经传送带传送至包装设备。由设备自取法将岩棉板单板重叠成固定包装数量的岩棉板。后经传送带将岩棉板送至包装平台，经传送至热塑模包装进程，设备自动用岩棉板热缩专用膜将岩棉板包裹，由传送设备将热缩膜包裹岩棉板送至热缩缩短炉，经高温烘制使其缩短膜自然缩短，将岩棉板严紧包裹，再由传送设备传送至运输车，运输至岩棉板寄存库。这样全部保温材料彩钢岩棉板制作过程就已完成。

彩钢岩棉芯材-鼎盛板材

彩钢夹心板有上下两层金属面板和中间高分子隔热内芯压制而成。具有安装简便，质量轻环保高的特点。而且填充系统使用的闭泡分子结构，可以杜绝水汽的凝结。

外层钢板的成型充分考虑了结构和强度要求，并兼顾美观，内面层成型为平板以适应各种需要。

彩钢夹心板就芯材来分有六种：

聚苯夹芯板即EPS夹芯板；

挤塑聚苯乙烯夹芯板即XPS夹芯板；

硬质聚氨酯夹芯板即PU夹芯板；

三聚酯夹芯板即PIR夹芯板；

酚醛夹芯板即PF夹芯板；

岩棉夹芯板即RW夹芯板。

彩钢岩棉夹芯板施工前应该怎么准备】-鼎盛板材

2、墙体外表面除实心墙体外，墙外表面均应抹水泥砂浆，砂浆表面平整度、强度、垂直度应达到相关规范的要求。彩钢岩棉夹芯板的基面应平整、坚实、干燥、清洁、耐水、耐碱、耐粉化、PH值<10，无脱膜剂、油污、浮灰、浆渣、尘土等杂质，方可进行施工。

3、外保温工程施工前，外门窗洞口应通过验收，洞口尺寸、位路应符合设计要求和质量要求，门窗框或辅框应安装完毕。伸出墙面的雨水管卡，各种进户管线和其它设备的预埋件、连接件应安装完毕，并按外保温系统厚度留出间隙。卡件、支架与保温相接处应用抗裂砂浆堵实堵严，并用封闭胶封严，做到无缝隙、无渗漏。