

防静电工作服 铜陵工作服 芜湖龙东工作服定制

产品名称	防静电工作服 铜陵工作服 芜湖龙东工作服定制
公司名称	芜湖龙东职业服装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区十里创业园
联系电话	15357883509

产品详情

工作服定做厂家分析全棉工作服的优势

工作服定做分很多种面料，不同的企业选择的面料都不一样，全棉工作服是工作服种类当中的一大类型，工作服定做，在众多的工作服面料和款式中，定做纯棉工作服有哪些优点和好处呢？又该怎么去判断纯棉工作服的质量呢？

- 1、吸湿性保湿性强服装面料中，铜陵工作服，羊毛和蚕丝的面料都非常好，其中羊毛的吸湿性能是最佳的，但是价格昂贵，工作服制作成本来说不太适合；而棉质面料除了这些比较昂贵的面料中是吸湿性能最佳的一种性价比比较高的面料；纯棉工作服在潮湿的环境中能吸收人体的汗水和一些新陈代谢散发出来的潮气，因而带走人体产生的热量，保持皮肤清洁，防止细菌的滋生，防静电工作服，吸湿性能好的纯棉面料透气性能也会很好。
- 2、保温性好，易清洁选择纯棉面料是因为棉纤维之间的纤维结构蓬松多孔，而多孔的纤维结构可以储存大量的空气，空气是热量的不良导体，在冬天热量不容易被散发，所以纯棉工作服更加保暖；在平时生活中，我们所使用的洗涤物品通常是洗衣粉、洗衣液等碱性洗涤产品，而纯棉工作服耐碱性比较强，比较耐洗易清洁。
- 3、温和无刺激棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质、含氮物和果胶质。经过多面查验和实践，纯棉织物对肌肤无任何刺激及负作用，久穿对身体有益无害，卫生性能良好。
- 4、耐碱性能好棉纤维对碱的抵抗能力较强，在碱溶液中，棉纤维不发生破坏现象，该性能有利于使用后对污染的洗涤，消毒除杂，同时也有利于对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工，以产生更多棉织新品种。

定制厂服应如何清洗

不管是哪个季节，作为工厂的员工，都要穿厂服，工作很容易出汗定制的厂服也要经常进行清洗，带大家了解一下如何清洗厂服。

- 1、清洗厂服最好选用温和的洗涤剂，最好不要使用洗衣粉，洗衣粉的碱性过大容易伤害厂服。减缓厂服的使用寿命。洗衣液不仅清洗的干净还有柔顺的作用。
- 2、定制的厂服在清洗时，可选用机洗，也可以手洗，清洗时最好不要浸泡时间过久。手洗最佳机洗容易损伤厂服。造成纤维损害缩短厂服的使用寿命。
- 3、清洗厂服时应根据不同的布料做相应的清洗。对重点污渍部分打上肥皂或透明皂进行搓洗，也可借助洗衣板等辅助工具。
- 4、定制的厂服清洗后晾晒时尽量将衣服翻过来能避免褪色。
- 5、定制的厂服在洗涤时尽量不要长时间使用消毒水，这样会对衣服的纤维组织造成影响。很多面料是不适合用消毒水浸泡的。

大部分顾客不了解工作服厂家工作服定制的面料，工作服定制，比如密度、纱支和克重，要知道不同密度、纱支和密度工作服厂家生产出来的面料可是大不相同的。

- 1、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45 X 45/108 X 58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
- 2、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向：该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）。
- 3、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等。

防静电工作服-铜陵工作服-芜湖龙东工作服定制由芜湖龙东职业服装有限公司提供。防静电工作服-铜陵工作服-芜湖龙东工作服定制是芜湖龙东职业服装有限公司（www.whldfz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。