

预制砖胎膜 江西砖胎膜 瀚卓建材专业生产预制砖胎膜

产品名称	预制砖胎膜 江西砖胎膜 瀚卓建材专业生产预制砖胎膜
公司名称	江西瀚卓建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区洪都北大道299号高能·金域名都13幢701室（第7层）
联系电话	18370619927

产品详情

关于砖胎膜厚度

砖胎膜规定高度 800，墙厚120。800 < 高度 1200，墙厚240。高度 > 1200，墙厚370。那要砌1500mm的砖胎膜，是不是从底到上都是370厚，还是超过1200的部分是370厚。

砖胎膜规定高度 800，墙厚120。800 < 高度 1200，墙厚240。高度 > 1200，墙厚370。那要砌1500mm的砖胎膜，是不是从底到上都是370厚，还是超过1200的部分是370厚。

砖胎膜知识

工程桩施工完成后，就是土方开挖，然后是小挖机挖承台，承台或是砌筑砖胎膜或是浇筑承台垫层，然后一些防水工序，下面是承台钢筋绑扎，板筋，地梁等。前面承台基础都可以称为独立基础，群承台其实就是筏板基础。

用标准砖制作成模板，待有一定强度后，进行混凝土的浇筑工作；模板本身不是工程实体组成部分，只能算是施工中的一项措施，费用算在实体费中；砖胎模一般用于地下室外墙外防水或者模板不易拆除的部位，砌好后尺寸和强度须符合设计要求。

八、施工注意事项

- 1、砌体开始前一周，应将现场的砂、水泥样送达试验室进行配合比的试配，待设计配合比出来以后，应结合现场的材料实际情况进行施工配合比的换算，再根据搅拌机械的容量来确定每一次各材料的搅拌用量。
- 2、开始搅拌时，各材料的计量应准确，误差应控制在允许范围内，搅拌时间的控制以各材料充分搅拌均匀

匀为准，砖胎膜水泥板，砂浆稠度测试应由专用的稠度仪来测试，且偏差在规范允许范围内，砂浆要随拌随用，夏天应在1.5h之内用完，冬天在3小时内用完。

- 3、落地灰应经过筛可作砂来用，不得随意乱倒。对不能再回收利用的材料应在地点堆放。
- 4、砌体转角和交接处应同时砌筑，否则应砌成斜槎，有高低基础的低的先砌，并由高处向低处搭接。
- 5、雨天应有防止被雨冲刷的措施，砖胎膜内侧粉刷时，预制砖胎膜，应清除承台内、基础梁内的积水，砖胎膜图片，便于抹灰到位。
- 6、砌砖开始盘角时要均匀掌握灰缝，应依照皮数杆的皮数厚度来组砌。砌筑时要拉紧墙线，不能一层线紧一层线松，以防止水平灰缝出现大小不均匀。墙体砌筑完成切达到一定的强度后，应及时回填外围的回填土，江西砖胎膜，注意应分层压实回填，注意墙体的稳定。
- 7、对溢出墙面的砂浆要随时刮尽、刮顺平，半砖要分散使用。每砌完一段墙要清扫墙面，使墙面清洁，落地灰也同时清除。
- 8、认真做好三检制度，做到检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序，使本工序工前有交底、过程有检查、工后有验收，确保工程质量。
- 9、每天下班后应把所使用工具、机械清洗干净，整齐分类堆放。

预制砖胎膜-江西砖胎膜-瀚卓建材专业生产预制砖胎膜(查看)由江西瀚卓建材有限公司提供。江西瀚卓建材有限公司(www.jxhanzhuo.com)位于南昌市青山湖区洪都北大道299号高能.金域名都13幢701室(第7层)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瀚卓建材在其它中享有良好的声誉。瀚卓建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。瀚卓建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。