

# 纸排钉公司 纸排钉 明光市瑞丰五金

产品名称	纸排钉公司 纸排钉 明光市瑞丰五金
公司名称	明光市瑞丰五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国安徽省明光市工业园区灵迹大道北侧80
联系电话	13505505653

## 产品详情

### 钉子的分类及用途

- 1、纹钉用途：无钉头钉子，打下后无钉痕，特点适合高装潢业。
- 2、钢排钉特点：设计新颖、独特、具有功效快、工程质量好，应用广泛等特点，是普通圆钉理想的换代产品。用途：家具制作，沙发、木箱、及各种木制品。
- 3、码钉K钉、码钉、N钉用途：家具制造业用于沙发椅、沙发布与皮。装潢业用于天花板、薄板等，木箱业用于外层薄板。
- 4、水泥钢钉：在外形上与圆钉很相似，头部略厚一点。但水泥钢钉是用优质钢钉钢材制成，具有坚硬、抗弯的优点，可以直接钉入混凝土和砖墙内。常见规格有7~35mm。
- 5、木螺钉：又称木牙螺钉。比起其他钉子更容易与木结合，多用在金属和其他材料与木制材料的结合中。

### 纸排钉安装吊顶面板

纸排钉一般运用到许多场合，其中在吊顶方面使用的十分普遍，下面，就让纸排钉厂家开源钉业为我们详细介绍下吊顶面板的具体安装方法和流程：

石膏板安袋。石膏板一般规格为9mm厚，需在无应力状态下进行固定。

- 1、石膏板的安装(包括各种石膏平板、穿孔石膏平板、穿孔石膏板以半穿孔吸声石膏板等)

(1)钉固法安装：蚊钉与板边距离应不小于15mm，蚊钉间距以150~170mm为宜，均匀布置，并与板面垂直。钉头嵌入石膏板深度以0.5~1mm为宜，钉帽应涂刷防锈徐料，并用石膏腻子抹平。

(2)黏结法安装：胶黏剂应徐抹均匀，纸排钉厂家，不得漏涂，粘实粘牢。

## 2、深浮雕嵌装式装修石膏板的安装：

(1)板材与龙骨应系列配套。

(2)板材安装应确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合。

(3)板与龙骨嵌装时，应防止相互挤压过紧或脱挂。

## 3、纸面石膏板的安装：

(1)板材应在自由状态下进行固定，34纸排钉，防止出现弯梭、凸鼓现象。

(2)纸面石膏板的长边(即包封边)应沿纵向次龙骨铺设。

(3)蚊钉与纸面石膏板边距离。应距面纸包封的板边10~15mm，距切割的板边15~20mm。

(4)固定石膏板的次龙骨间距不应大于600mm。在南方潮湿地区，间距应适当减小，以300mm为宜。

(5)钉距以150~170mm为宜，蚊钉应与板面直。不可用弯曲、变形的蚊钉，在相隔50mm的部位另安蚊钉。

纸排钉在装修界广受青睐，因为它给装修的人们带来很大的方便，在使用过程中常常是和钉枪一起使用，主要是利用了发射弹产生的药燃气来作为动力，纸排钉，将钉打入建筑体，从而完成钉的过程，很多人在使用钉弹时没有注意到它给人们可能会造成的危害，因此常常会随意放置，这样不仅会造成一定的影响，可能还会造成人们的生命危险，因此，人们应该要放置在小孩子们不能触及到的位置。

纸排钉公司-纸排钉-明光市瑞丰五金(查看)由明光市瑞丰五金制品有限公司提供。明光市瑞丰五金制品有限公司(www.rfnail.com)位于中国安徽省明光市工业园区灵迹大道北侧80。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瑞丰在其它中享有良好的声誉。瑞丰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。瑞丰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.mgrfwj.com)还是从事卷钉，码钉，排钉的厂家，欢迎来电咨询。